



# SG 560 ROYAL ROYAL de Luxe ROYAL de Luxe C

#### Inhaltsverzeichnis

Die Erläuterungen der einzelnen Kapitel sind in sich abgeschlossen. Ein Studium der gesamten Anleitung ist damit nicht erforderlich. Selbstverständlich resultieren daraus, bei chronologischer Betrachtung, einige Wiederholungen.

#### Contents

Each chapter of this manual provides complete Information an the topic covered. Thus, it will not be necessary to study the entire booklet. As a result of this construction of the manual, you will discover a few repeats when studying more than one chapter.

#### Sommaire

Dans las präsentes instructions, chaque chapitre constitue en lui-müme un tout indäpendant et peut donc ätre consultä säparäment, seien las travaux ä exäcuter sur le magnätophone. Il s'ensuit que, de chapitre en chapitre, certaines räpätitions sont inävitables.

1.0	Ausschwenken des Gerätes		1.0	Swinging the Recorder		1.0	Extraction du magnätophone hors	
	aus dem Gehäuse und entfernen			from its Case	,		de son coffret et dämontage de la plaque de recouvrement	4
	des Auflegers	1		and removing depositor	1		• •	1
1.1	Antrieb	1	1.1	Transport Mechanicm	1	1.1	Mäcanisme d'entrainement	
1.2	Kupplungen	4	1.2	Clutches	4	1.2	Embrayages	4
1.3	Prüfung und Einstellung		1.3	Checking and Adjusting		1.3	Contröle et räglage	
	der Fühlhebel	5		the Sensing Levers	5		des leviers palpeurs	5
1.4	Prüfung und Einstellung		1.4	Checking and Adjusting		1.4	Contröle et räglage	
	des Bandzugkomparators	6		the Tape Tension Comparator	6		du comparateur de traction	6
1.5	Prüfung und Einstellung		1.5	Checking and Adjusting the Fast		1.5	Contröle et räglage	
	des Vor-Rücklaufes	7		Forward and Rewind Functions	7		du dMilement accălără en avant et en arriăre	7
1.6	Prüfung und Einstellung		1.6	Checking and Adjusting		1.6	Contröle et räglage de	
	der Aufwickelkupplung	8		the Wind-on Clutch	8		l'embrayage enrouleur	8
1.7	Prüfung und Einstellung		1.7	Checking and Adjusting the Brakes	9	1.7	Contröle et räglage des freins	9
•••	der Bremsen	9		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
1.8	Austausch der FYiktionsräder		1.8	Replacing the Friction Wheels		1.8	3	
	und der Antriebsriemen	9		and Driving Belts	9		et des courroies	9
1.9	Prüfung und Einstellung		1.9	Checking and Adjusting		1.9	Contröle et räglage	
	des Bandgeschwindigkeitswählers	10		the Tape Speed Selector	10		du sälecteur de vitesses	10
2.0	Austausch des Reibrades	11	2.0	Replacing the Idler	11	2.0	3	
							du sälecteur de vitesses	11
2.1	Prüfung und Einstellung des Druckes			Checking and Adjusting		2.1	Contröle et räglage de la pression	
	der Andruckwelle an die Tonwelle	12		the Pressure Between the Pressure			du galet sur le cabestan	12
				Roller and the Capstan	12			
2.2	Schnellstop	12	2.2	Rapid Stop	12	2.2		40
							magnätique	12
2.3	Bandführungen	13	2.3	Tape Guides	13	2.3	Guide-bande	13
2.4	Kopfträger	13	2.4	Head Support Assembly	13	2.4	Tätes magnätiques	13
2.5	Prüfung und Einstellung		2.5	Checking and Adjusting the Contact		2.5	Contröle et räglage des jeux	
	der Kontaktfedersätze und Schalter	15		Spring Assemblies and Switches	15		de lames de Contact et des commu- tateurs de correction à la lecture	15
2.6	Schmierung und Wartung	16	2.6	Lubrication and Maintenance	16	2.6	Lubrification et entretien	16
	Technische Daten	16	2.7		16	2.7		16
2.1	I COMMODITE DATEM	10	۷.1	roominat Data	10	۷.1		

Anhang für die Geräte UHER Royal de Luxe und UHER Royal de Luxe C.		Appendix for the units UHER Royal de Luxe and UHER Royal de Luxe C		Annexe pour las magnätophones UHER Royal de Luxe et UHER Royal de Luxe C	
1.0 Ausschwenken des Gerätes aus dem Gehäuse      1.85 Austausch des Antriebsriemens zum Bandzählwerk	18 18	<ul><li>1.0 Swinging the Recorder from its Case</li><li>1.85 Replacing the Driving Beit for the Digital Counter</li></ul>	18 18	<ul><li>1.0 Extraction du magnätophone hors de son coffret</li><li>1.85 Echange de la courroie d'entrainemer du compteur</li></ul>	18 nt 18
2.23 Prüfung des mechanischen Schnellstops	19	2.23 Checking the Mechanical Rapid Stop	19	2.23 Contröle de l'arr6t instantanä mäcanique	19
2.24 Einstellung des mach. Schnellstops	19	2.24 Adjusting the Mechanical Rapid Stop	19	2.24 Räglage de l'arrät instantanä mäcanique	19
2.25 Einstellung des Schnellstops	20	2.25 Adjusting the Rapid Stop	20	2.25 Räglage de l'arret instantanä	20
2.32 Einstellung der Bandführung	20	2.32 Adjusting the Tape Guide	20	2.32 Räglage des guide-bande	20
2.7 Technische Daten	21	2.7 Technical Data	21	2.7 Caractäristiques techniques	21
2.71 Daten des Verstärkers	22	2.71 Amplifier Data	22	2.71 Caractäristiques de 1'amplificateur	22

1.0 Ausschwenken des Gerätes aus dem Gehäuse und entfernen des Auflegers

Um die Servicearbeiten auszuführen, wird das Gerät aus dem Gehäuse herausgeschwenkt bzw. der Aufleger entfernt.

- a) Gerät herausschwenken:
   Die 2 großen Befestigungsschrauben des Auflegers herausschrauben. Jetzt das Gerät aus dem Gehäuse herausschwenken
- Aufleger entfernen:
   Vordere Tonkopfkappe und sämtliche Bedienungsknöpfe abziehen. Die 8 Befestigungsschrauben des Auflegers herausschrauben und Aufleger entfernen.

und abstützen bzw. auf eine Seite stellen.

### 1.1 Antrieb (siehe Abb. 1)

Der Bandgeschwindigkeitswähler schaltet gleichzeitig den Netzschalter und die zur Bandgeschwindigkeit gehörende Entzerrung ein. Die Umschaltung der Bandgeschwindigkeit bewirkt ein Verstellen des Reibrades 'B), das in die jeweiligen Stufen der Motor rolle (A) und der Schwungmasse (C) eingreift.

In Stellung "Verstärker" des Bandgeschwindigkeitswählers wird der Motor abgeschaltet.

Die Besonderheit des Antriebssystemes ermöglicht den Betrieb des Gerätes in horizontaler und vertikaler Lage. Die nötige Voraussetzung dazu bringt der Aufbau der Kupplungen in Verbindung mit den Fühlhebeln. Diese Anordnung, die bei allen Betriebsarten und in allen Betriebsstellungen wirksam ist, wird als "Bandzugkomparator" bezeichnet.

Zum Verständnis der Arbeitsweise des Bandzugkomparators ist zunächst der Aufbau der Kupplungen zu betrachten (siehe auch Abs. 1.2). Da beide Kupplungen gleichartig aufgebaut sind, genügt die Beschreibung einer Kupplung.

1.0 Swinging the recorder from its case and removing depositor

For the purpose of carrying out service work, the unit is swung out from the case or the depositor removed.

- (a) Swinging out the recorder: Unscrew the two large fixing screws. Now swing out the unit from the case and support it or place it an one side.
- (b) Removing the depositor: Pull off front sound-head cap and all control knobs. Unscrew the eight fixing screws of the depositor and remove depositor.

#### 1.1 Transport Mechanism (see Fig. 1)

The tape speed selector at the same time switches an the mains switch and introduces the proper equalization automatically.

Changing over the tape speed causes a change in the position of the friction wheel (B), which engages in the respective steps of the motor pulley (A) and the flywheel (C). In the position "Amplifier" of the tape speed selector, the motor la disconnected.

The special design of the transport mechanism allows the recorder to be operated in a horizontal as well es in a vertical position. This fact is due to the design of the clutches which operate in cooperation with the sensing levers. This arrangement which is effective during all modes of operation of the recorder, is called the "Tape Tension Comparator".

For the better understanding of the functioning of the tape tension comparator, we first discuss the design of the clutches (see also paragraph 1.2). Since the two clutches are of identical design, it will suffice to describe one of them.

 Extraction du magnetophone hors de son coffret et d\u00e4montage de la plaque de recouvrement

Pour l'execution des travaux de räglage et d'entretien, il est näcessaire d'extraire le magnetophone hors de son coffret ou de retirer la plaque de recouvrement.


- a) Extraction du magnetophone:
   Dägager [es deux grosses via de fixation de la plaque de recouvrement. Sortir le magnetophone hors de son coffret et le poser sur une de ses faces.
- b) Demontage de la plaque de recouvrement: Retirer la coiffe avant des t\u00e4tes magnetiques et tous las boutons de commande. Detacher la plaque de recouvrement apr\u00e4s le desserrage de ses huit via de fixation.

#### 1.1 Mecanisme d'entrainement (voir fig. 1)

Uactionnement du selecteur de vitesses pour le choix d'une des vitesses de däfilement met en meme temps le magnetophone sous tension, c'est-ä-dire enclenche le commutateur du secteur et le reseau correcteur correspondant ä la vitesse de däfilement regläe. Le räglage de la vitesse de däfilement sur la valeur voulue deplace la roue ä friction (B) qui s'engage dans le gradin respectif de la poulie (A) et du volant (C).

En position •Amplificateur• du selecteur de vitesses, le moteur d'entrainement est deconnecté.

Le magnetophone peut travailler aussi bien en position horizontale qu'en position verticale, gräce à la nouvelle conception du mecanisme d'entrainement avec embrayages speciaux et leviers palpeurs. Ce mecanisme exträmement sensible, appele •comparateur de traction•, est efficace dans toutes les positions et pour tous las modes opäratoires. Pour comprendre plus facilement le principe du comparateur de bande, il convient tout d'abord d'etudier la structure des embrayages (voir sous 1.2). Las deux embrayages etant identiques, un seul sera dächt ciapräs.



Der die Bandspule aufnehmende Spulenteller ist fest mit einer Kupplungsscheibe verbunden, die an ihrer Unterseite mit einem Filzbelag versehen ist. Gegen diese filzbelegte Kupplungsscheibe wird eine Druckscheibe stärker oder schwächer angedrückt. Dadurch wird das Mitnahmemoment der aufwickelnden Kupplung bestimmt. Die horizontale Bewegung des Fühlhebels wird umgesetzt in einen vertikalen Druck auf die Druckscheibe. Der Fühlhebel ändert seine Stellung mit dem Bandwickeldurchmesser.

m folgenden wird erklärt, wie der Bandzug entsteht und geregelt wird.

Der Bandzug entsteht durch die Reibung der beiden Kupplungsteile (Kupplungsscheibe und Druckscheibe) gegeneinander. Die Größe des Bandzuges wird durch Vorspannen der Komparatorfeder eingestellt. Die Komparatorfeder greift an dem Fühlhebel an. Ihre Zugkraft ist der Kraft des Abwickel- bzw. Aufwickelzuges entgegengesetzt gerichtet. Die Geichmäßigkeit des Bandzuges über die gesamte Bandlänge wird durch die Regelung des Mitnahmemomentes der Kupplungen erzielt.

Nachfolgend wird das Zusammenwirken von Bandzugkomparator und Laufwerk bei den Betriebsarten "Pause", .Start", Vorlauf" und Rücklauf" dargestellt und erläutert. The turntable, which receives the tape reel, is rigidly connected with a clutch disk which, in turn, has a felt lining an its bottom side. A thrust disk is pressed against this felt-lined clutch disk with varying force.

This force determines the torque of the takeup clutch. The horizontal movement of the sensing lever is transformed into vertical thrust against the thrust disk. The sensing lever will alter its position in accordance wich the diameter of the tape roll.

Origin and control of the tape tension are discussed below. • r

The tape tension originates due to the friction between the clutch disk and the thrust disk. The amount of tape tension is adjusted by pretensioning the corresponding comparator spring. The comparator spring is linked to the sensing lever. The force produced by the comparator spring opposes the force exerted by the pay-out tape tension or takeup tape tension respectively. A constant tape tension along the entire length of the tape is adjusted by controlling the torque of the clutches.

The combined operation of the tape tension comparator and the other parts of the transport mechanism in the modes "Pause", "Start", "Fast Forward" and "Rewind" is now described and explained in detail.

Le plateau qui supporte la bobine de la bande magnetique est solidaire d'un disque d'embrayage, dont la face infänieure est garnie d'une rondelle de feutre. Un plateau presseur qui s'appuie plus ou moins fortement sur cette face determine le coupie d'entrainement de l'embrayage enrouleur. Le mouvement horizontal du levier palpeur est converti en un effort vertical sur le plateau presseur. En outre, le levier palpeur modifie sa position en fonction du -diametre de bobinage- de la bande, c'est-ä-dire en fonction de la longueur de bande encore disponible sur la bobine.

La traction exercee sur la bande resulte de l'effort de friction entre le disque d'embrayage et le plateau presseur. Ueffort de traction depend de la tension d'un ressort qui agit sur le levier palpeur, à savoir à l'encontre de l'effort de deroulement ou d'enroulement. La regularite du defilement sur toute la longueur de la bande s'obtient par la stabilisation du coupie d'entrainement des embrayages.

L'interaction du comparateur de bande et du mecanisme d'entrainement est expliquee et representee ci-dessous en regime «Pause» «Start», •Defilement accelere avant• et •Defilement accelere arriere•.

#### 1.11 Pause (siehe Abb. 1)

Die auf der Achse des Hysteresis-Synchron-Motors sitzende Motorrolle (A) ist entsprechend den vier Bandgeschwindigkeiten abgestuft und treibt über das Reibrad (B) die Schwungmasse (C) und damit die Tonwelle

Der von der Motorrolle (A) getriebene Riemen (D) bewegt das linke Friktionsrad (E), das Antriebsrad (F) und die Druckscheibe (G) der aufwickelnden Kupplung.

Die Bremse (P) wird von der Druckscheibe (G) abgehoben. Die Druckscheibe (G) kann sich ungehindert drehen. Die anliegende Bremse (Q) sperrt die Druckscheibe (O).

Von einer Mechanik, welche den rechten Fühlhebel nach links drückt, wird das Mitnahmemoment der Aufwickelkupplung bestimmt.

#### 1.11 Pause (see Fig. 1)

The motor pulley (A) fitted to the spindle of the motor is stepped in relation to the four tape speeds and drives the flywheel (C) via the friction wheel (B) and thus also the capstan

The motor pulley (A) drives the belt (D), which in turn drives the left-hand friction wheel (E), the drive wheel (F) and the thrust disk (G) of the take up clutch.

The brake (P) is lifted from the thrust disk (G). The thrust disk (G) can now rotate freely. The applied brake (Q) blocks the thrust disk (O).

The driving moment of the winding-on clutch is determined by a mechanical unit, which presses the right-hand sensing lever to the

#### 1.11 Pause (voir fig. 1)

La poulie (A) assise sur faxe du moteur synchrone à hysteresis comporte quatre vitesses de defilement. Elle entraine le volant (C) par l'intermediaire de la roue à friction (B) et par consequent le cabestan. La courroie (D) entrainee par la poulie (A) du moteur transmet son mouvement à la roue à friction gauche (E), à la roue d'entrainement (F) et au plateau presseur (G) de l'embrayage enrouleur.

Le frein (P) se detache du plateau presseur (G) qui peut alors tourner librement. Le frein (Q) reste par contre applique sur le plateau, presseur (O) et le bloque.

Un systeme mecanique qui repousse vers la gauche le levier palpeur droit, dätermine le coupie d'entrainement de l'embrayage enrouleur.

#### 1.12 Start (siehe Abb. 1)

In Stellung "Start" wird das Band mittels der Andruckrolle an die Tonwelle gedrückt und transportiert.

Zugleich beginnen die Fühlhebei (H) und (I) und die Komparatorfedern (K) und (L) zu arbeiten. Die horizontale Bewegung der Fühlhebel (H) und (I) wird mittels der Winkelhebel (M) und (N) auf die Druckscheiben (G) und (O) übertragen. Abhängig vom Bandwickeldurchmesser der beiden Spulen halten die Fühlhebei den Bandzug konstant.

### 1.12 Start (see Fig. 1)

In position "Start" the tape is pressed against the capstan with the aid of the pressure roller and is transportrted.

At the same time the sensing levers (H) and (I) and the comparator springs (K) and (L) begin to work. The horizontal movements of the sensing levers (H) and (I) are transmitted to the thrust disks (G) and (O) respectively by means of the angular thrust levers (M) and (N). As a fonction of the diameters of the two tape reels, the sensing levers keep the tape tension constant.

### 1.12 Start (voir fig. 1)

En regime «Start-, la bande magnetique est appliquee par le galet presseur contre le cabestan et transportee.

En meme temps, les leviers palpeurs (H) et (I) ainsi que les ressorts (K) et (L) du comparateur entrent en action. Le mouvement horizontal des leviers palpeurs (H) et (I) est transmis par les leviers coudes (N) et (M) sur les plateaux presseurs (G) et (O). L'effort de traction est stabilise par l'intermediaire des leviers palpeurs et dose en fonction de la longueur de bande enrouiee sur les deux bobines.

1.13 Fast Wind-On (see Fig. 2)

Von einem Hebelwerk wird das von der Motorrolle (A) über den Riemen (D) getriebene Friktionsrad (E) gegen das Zwischenrad (R) und dieses gegen die Druckscheibe (G) gedrückt.

Gleichzeitig wird die Bandzugstange (S) in Pfeilrichtung bewegt. Dadurch wird die Komparatorfeder (L) vorgespannt, die Komparatorfeder (K) entspannt und die Bremse (P) von der Druckscheibe (G) abgehoben. Die Bremse (Q) dagegen sperrt die Druckscheibe (O) in ihrer gewollten Drehrichtung. Durch die vorgespannte Komparatorfeder (L) wird über den Fühlhebel (I) und den Winkelhebel (M) ein so großer Druck auf die Druckscheibe (G) übertragen, daß das Mitnahmemoment genügend groß wird, um die volle Umspulkraft vom Friktionsrad (R) zu übernehmen. Der Fühlhebei (I) sorgt nunmehr dafür, daß die für den Umspulvorgang benötigte Kraftübertragung in gleicher Größe erhalten bleibt. Durch die entspannte Komparatorfeder (K) wird über den Fühlhebel (H) und den Winkelhebel (N) ein geringer Druck auf die Druckscheibe (O) übertragen. Der Fühlhebel (H) sorgt jetzt dafür, daß mit dem sich ändernden Bandwickeldurchmesser der abwickelnden Kupplung deren Bremsmoment geregelt und damit der Bandzug konstant gehalten wird. Beim Abschalten der Stellung bleibt das Tonband stehen, weil die fördernde Kraft des Zwischenrades (R) aufgehoben

wird, und die linke gesperrte Druckscheibe

(O) die Kupplungsscheibe abbremst.

The friction wheel (E) which is driven by the motor pulley (A) via the belt (D), is pressed against the idler (R) by means of a lever system. The idler (R) in turn is pressed against the thrust disk (G).

Simultaneously, the tape tension rod (S) is moved in the direction of the arrow. In this manner the comparator spring (L) is being prestressed, the comparator spring (K) is being relaxed, and the brake (P) is lifted from the thrust disk (G), whereas the brake (Q) blocks the rotation of the thrust disk (O). Due to the pretensioned state of the comparator spring (L), a force is exerted via the sensing lever (I) and the angular thrust lever (M) onto the thrust disk (G) which makes the friction within the clutch great enough to enable the clutch to transmit the entire torque provided by the friction wheel (R). The sensing lever (I) keeps the winding torque constant.

Due to the relaxed state of tho comparator spring (K), only a small force Is exerted an the thrust disk (O) via the sensing lever (H) and the angular thrust lever (N). The sensing lever (H) controls the braking action of the pay-out clutch as a function of the diameter of the tape roll and thus keeps the tape tension constant.

When disconnecting position "Wind On", the tape stops, since the driving force of the intermediate pulley (R) is cancelled and the left-hand locked pressure disk (O) brakes the clutch disk.

1.13 Regime •Däfilement accelere avant-(voir fig. 2)

Un systame de ieviers presse la roue à friction (E) - entrainae par la poulie (A) du moteur et par la courrole (D) - contra la roue Intermadlaire (R) qui agit a son tour sur le plateau presseur (G).

En meme temps, la tringle de traction (S) est deplacee dans le sens de la flache. A la suite de ce mouvement, le ressort (L) se tend, le ressort (K) se. datend et le frein (P) du plateau presseur (G) se soulave. Le frein (Q) bloque par contra le plateau presseur (O) dans le sens de rotation spontana. Par l'intermediaire du levier palpeur (1) et du levier couda (M), ie ressort tendu (L) transmet une si grande force sur le plateau presseur (G), que le couple d'entrainement est suffisant pour reprendre la plein effort de bobinage de la roue a friction (R). Le evier palpeur (I) dose alors la force nacessaire a transmettre pour le bobinage de la bande.

Le ressort (K) atant datendu, il ne transmet qu'une faible force sur le plateau presseur (O) par l'intermadiaire du levier palpeur (H) et du levier couda (N). A son tour, le lavier palpeur (H) dose en permanence le couple de freinage de l'embrayage darouleur en fonction de la longueur de bande encore disponible sur la bobine, ce qui stabilise la traction exercae sur la bande.

A l'arrat du •Döfilement accalara avant-, la bande magnatique s'immobilise, du fait que la force motrice de la roue intermadiaire (R) est supprimae et que le plateau presseur gauche (O) bloqua freine le disque d'embrayage.




Abb. 2 Fig. 2

#### 1.14 Rücklauf (siehe Abb. 3)

Von einem Hebelwerk wird das von der Motorrolle (A) über den Riemen (D) getriebene Friktionsrad (E) gegen die Druckscheibe (0) gedrückt. Gleichzeitig wird die Bandzugstange (S) in Pfeilrichtung bewegt. Dadurch wird die Komparatorfeder (K) vorgespannt, die Komparatorfeder (L) entspannt und die Bremse (Q) von der Druckscheibe (0) abgehoben. Die Bremse (P) dagegen sperrt die Druckscheibe (G) in ihrer gewollten Drehrichtung. Durch die vorgespannte Komparatorfeder (K) wird über den Fühlhebel (H) und dem Winkelhebel (N) ein so großer Druck auf die Druckscheibe (0) übertragen, daß das Mitnahmemoment genügend groß wird, um die volle Umspulkraft vom Friktionsrad (E) zu übernehmen. Der Fühlhebel (H) sorgt nunmehr dafür, daß die für den Umspulvorgang benötigte Kraftübertragung in gleicher Größe erhalten bleibt.

Durch die entspannte Komparatorfeder (L) wird über den Fühlhebel (I) und den Druckwinkel (M) ein geringer Druck auf die Druckscheibe (G) übertragen.

Der Fühlhebel (I) sorgt jetzt dafür, daß mit dem sich ändernden Bandwickeldurchmesser der abwickelnden Kupplung deren Bremsmoment geregelt und damit der Bandzug konstant gehalten wird.

Beim Abschalten der Stellung "Rücklauf" bleibt das Tonband stehen, weil die fördernde Kraft des Friktionsrades (E) aufgehoben wird und die rechte gesperrte Druckscheibe (G) die Kupplungsscheibe abbremst.

#### 1.14 Rewind (see Fig. 3)

The friction wheel (E) which is driven by the motor pulley (A) via the belt (D) is pressed against the thrust disk (O) by means of a lever system. Simultaneously, the tape tension rod (S) is moved in the direction of the arrow. In this manner the comparator spring (K) is being pretensioned, the comparator spring (L) is being relaxed and the brake (Q) is lifted from the thrust disk (0), whereas the brake (P) blocks the rotation of the thrust disk (G). Due to this pretensioned stat6 of the comparator spring (K), a force is exerted via the sensing lever (H) and the angular thrust lever (N) onto the thrust disk (0) which makes the friction within the clutch great enough to enable the clutch to transmit the entire rewinding torque provided by the friction wheel (E). The sensing lever (H) keeps the rewinding torque constant.

Due to the relaxed state of the comparator spring (L) only a small force is exerted an the thrust disk (G) via the sensing lever (I) and the angular thrust lever (M).

The sensing lever (I) controls the braking action of the pay-out clutch as a function of the diameter of the tape roll and thus keeps the tape tension constant.


When disconnecting in position "Rewind", the tape stops, since the driving force of friction pulley (E) is cancelled and the righthand blocked pressure disk (G) brakes the clutch disk.

#### 1.14 Regime .Defilement accelere arriere-(voir fig. 3)

Un systeme de leviers presse la roue a friction (E) - entrainee par la poulie (A) du moteur et par la courroie (D) - contre le plateau presseur (0). En meme temps, la barre de traction (S) est deplacee dans le sens de la fleche. A la suite de ce mouvement, le ressort (K) est tendu, le ressort (L) se detend et le frein (Q) du plateau presseur (0) se souleve. Le frein (P) bloque par contre le plateau presseur (G) dans le sens de rotation spontane. Par l'intermädiaire du levier palpeur (H) et du levier coude (N), le ressort tendu (K) transmet une si grande force sur le plateau presseur (0), que le couple d'entrainement est süffisant pour reprendre le plein effort de bobinage de la roue a friction (E). Le levier palpeur (H) dose alors la force necessaire a transmettre pour le reembobinage de la bande.

Le ressort (L) etant detendu, il ne transmet qu'une faible force sur le plateau presseur (G) par l'intermediaire du levier palpeur (I) et du levier coudă (M). A son tour, le levier palpeur (I) dose le couple de freinage de l'embrayage derouleur en fonction de la longueur de bande encore disponible sur la bobine, ce qui stabilise la traction exercee

A l'arrät du •Defilement accelere arriere•, la bande magnetique s'immobilise, du fait que la force motrice de la roue a friction (E) est supprimee et que le plateau presseur drolt G) bloquä freine le disque d'embrayage.



### 1.2 Kupplungen (siehe Abb. 4)

Im Aufbau der Kupplungen besteht kein Unterschied. Sie setzen sich aus folgenden Teilen zusammen:

- A Spulenteller
- B Mitnehmerstift
- C Beilagscheibe
- D Oberes Kugellager
- Chassis
- Unteres Kugellager G Kupplungsscheibe
- H Sternfeder

#### A Turntable

- Driving pin
- C Shim plate
- Upper ball bearing

1.2 Clutches (see Fig. 4)

The two clutches are of identical design.

Each clutch consists of the following parts:

- Chassis
- Lower ball bearing
- G Clutch disk
- H Star-shaped spring


#### 1.2 Embrayages (voir fig. 4)

Les deux embrayages ont une structure identique et se composent des pieces suivantes:

- Plateau de bobine
- В Broche d'entrainement
- C Rondelle d'epaisseur
- D Roulement ä billes superieur
- Ε Cage
- Roulement a billes inferieur
- G Disque d'embrayage
- H Ressort etoile

- Wellensicherung
  K Druckscheibe
- L DrucklagerM Winkelhebel mit Lagerbügel
- N Stellschraube

- | Circlip
- K Thrust disk
- L Thrust bearing
- M Angular thrust lever with bearing bracket
- N Set-screw



Rondelle de securitä

Levier coude avec ätrier d'appul

K Plateau presseur

Palier presseur

N Vis de räglage

Abb. 4 Fig. 4

Die Kupplungen arbeiten lageunabhängig. Spulenteller (A) und Kupplungsscheibe (G) sind nach dem Einbau durch den Mitnehmerstift (B) gegen eine Verdrehung gesichert. Durch die Wellensicherung (I) und die Sternfeder (H) wird die Kupplungsscheibe (G) ohne axiales Spiel auf der Achse des Spulen-

feder (H) wird die Kupplungsscheibe (G) ohne axiales Spiel auf der Achse des Spulentellers (A) gehalten. Zusätzlich preßt die Sternfeder (H) die beiden Kugellager (D) und (F) fest in das Chassis (E). Der vom Bandwickeldurchmesser der beiden Spulen abhängige Druck auf die Fühlhebei wird vom Winkelhebel (M), dem Drucklager (L) und der Druckscheibe (K) auf die Kupplungsscheibe (G) übermittelt und steuert so das Mitnahmemoment bzw. Bremsmoment der jeweiligen Kupplung.

Mit den Stellschrauben (N) wird der Ausgangspunkt des Regelbereiches der Fühlhebel eingestellt (siehe auch Abs. 1.3).

The clutches will operate regardless of the position of the recorder.

Spool holder (A) and clutch disk (G) are secured against turning by the driving pin (B). The clutch disk (G) is retained an the shaft of the turntable (A), without any axial play, by the circlip (I) and the star-shaped spring (H). In addition, the star-shaped spring (H) forcefully presses the two ball bearings (D) and (F) into their respective chassis (E). The forces which are functions of the diameters of the tape rolls an the turntables, which act an the sensing levers (H) and (I) respectively, are transmitted by the angular thrust lever of the clutch in question to the thrust bearing (L), the thrust disk (K) and the clutch disk (G) of the respective clutch, thus regulating the torque or braking action respectively of the corresponding turntable. The friction within the clutches is adjusted an the basis of a tape-tension measurement by adjusting the comparator springs. The sät-screws (N) adjust the starting point of the control range of the sensing levers (see also paragraph 1.3).

Les embrayages peuvent travailler dans une position quelconque.

Apres leur assemblage, le plateau de bobine (A) et le disque d'embrayage (G) sont fixes dans leur position reciproque par la broche d'entrainement (B).

Le disque d'embrayage (G) äst maintenu sans jeu axial sur faxe du plateau de bopine (A) par la rondelle de securitä (I) et par e ressort etoilö (H). Ce ressort presse en outre les deux roulements à billes (D) et (F) dans la cage (E). L'effort subi par les leviers palpeurs en fonction de la longueur de bande enrouläe sur la bobine röceptrice et encore disponible sur la bobine debitrice, äst transmis sur le disque d'embrayage (G) par l'intermediaire du levier coude (M), du palier presseur (L) et du piateau presseur (K). Le coupie d'entrainement ou le couple de freinage de l'embrayage respectif äst ainsi corrige en permanence.

Le debut de la plage de correction des leviers palpeurs äst rägläe ä l'aide des vis (N) (voir sous 1.3).

### 1.3 Prüfung und Einstellung der Fühlhebel

### 1.31 Prüfung (siehe Abb. 5 und Abb. 6)

Funktionswähler in Stellung "Stop" bringen. Zwischen den Außenkanten des Fühlhebels (A) bzw. (8) und dem Einstich des Bandführungsbolzen (C) muß ein Abstand von  $40 \pm 1,5$  mm sein.

### 1.3 Checking and Adjusting of sensing levers


#### 1.31 Checking (see Figs. 5 and 6)

Set function selector to position "Stop". The edges of the sensing lever (A) or (B) respectively must be spaced  $40 \pm 15$  mm from the groove in tape guide bolt (C).


1.3 Contröle et räglage des leviers palpeurs

#### 1.31 Contröle (voir fig. 5 et 6)

Mettre le selecteur de fonctions en position  ${}_{\varsigma}$ Stop». Un ecart de 40  $\pm$  1,5 mm doit exister entre les aretes du levier palpeur (A) resp. (B) et le collet de la cheville guide-bande (C).







#### 1.32 Einstellung (siehe Abb. 7)


Nach Lockern der Kontermutter (A) kann durch Drehen der Stellschraube (B) der Abstand von 40 ± 1,5 mm zwischen dem Einstich des Bandführungsbolzen und dem Fühlhebel eingestellt werden. Es ist dabei darauf zu achten. daß die Stellschraube (B) mit ihrer Mitte auf die Kugel (C) des Drucklagers drückt. Bei jeder Prüfung oder Einstellung ist die Oberfläche der Kugel mit Öl (siehe Abs. 2.6) zu benetzen. Nach jeder Einstellung sind die Bandzugkomparatoren gemäß Abs. 1.4 zu prüfen.

#### 1.32 Adjustment (see Fig. 7)

After slackening the lock nut (A), the gap of 40 ± 1.5 mm between the groove in the tape guide bolt and the sensing lever can be adjusted by turning the Set screw (B). Attention must be paid that sec screw (B) presses with its center onto ball (C) of the thrust bearing. With each check or adjustment, the surface of the ball must be moistened wich oil (see para 2.6). After each adjustment check the tape tension comparateus according to para 1.4.

### 1.32 Reglage (voir fig. 7)

Desserrer le contre-ecrou (A) et, ä l'aide de la vis (B), ajuster l'ecart prescrit de 40 ± 1,5 mm entre le levier palpeur et le collet de a cheville quide-bande. Velller ä ce que la vis (B) presse verticalement sur la bille (C) du palier presseur. Lors de chaque operation de contröle ou de reglage, humecter la surface de la bille avec de l'huile (voir sous 2.6). Apres le reglage des levier palpeurs, proceder au contröle du comparateur de tension de la bande, comme decrit sous 1.4.



### 1.4 Prüfung und Einstellung des Bandzugkomparators

Vor jeder Prüfung sind sowohl die Gummiriemen als auch die Laufflächen aller rotierenden und durch Friktion getriebenen Teile des Laufwerkes mit Alkohol zu reinigen. Voraussetzung für ein genaues Ergebnis der nachfolgenden Messungen ist die exakte Einstellung der Fühlhebel (siehe Abs. 1.3), ein sauberer bzw. neuwertiger Filzbelag auf den Kupplungsscheiben, sowie die einwandfreie Beschaffenheit der Kupplungsfläche Druckscheiben.

### 1.4 Checking and Adjusting the Tape Tension Comparator

Whenever the recorder is checked, always clean the rubber belts and the treads of all the rotation parts of the mechanism that are driven by friction with pure alcohol.

It is a basic requirement for the accurate result of the subsequent measurements that the sensing levers (see para. 1.3) have been accurately Set and the fett linings an the clutch disks are clean or in a new condition and that the coupling surfaces of the Pressure disks are in a satisfactory state.

### 1.4 Controle et reglage du comparateur de tension de la bande

Avant d'entreprendre le contröle et le reglage du comparateur de tension de la bande, il convient de nettoyer avec de Talcool les courroies de caoutchouc, ainsi que toutes les pieces animees d'un mouvement de rotation ou entrainees par friction. Les mesures däcrites ci-apräs donnent des resultats exacts seulement si les leviers palpeurs sont correctement ajustes (voir sous 1.3), si le feutre des disques d'embrayage est propre (eventuellement, le nettoyer ou le remplacer) et si la surface d'accouplement des plateaux Presseurs se trouve dans un etat impeccable.

### 1.41 Prüfung

Die Prüfung des Bandzugkomparators erfolgt über die Messung des Abwickei- bzw. Aufwickelzuges in den Betriebsstellungen Vorlauf" bzw. "Stop", ,.Rücklauf". "Stop",

### 1.41 Checking

The tape tension comparator is checked an the basis of measurements of the unwinding tension and the winding tension during the modes "Stop", "Fast Forward" or "Stop", "Rewind" respectively.

### 1,41 Controle

Abb. 7

Le contröle du comparateur de bandes s'opere par la mesure de la traction de deroulement en regime -Stop- et •Defilement accelere Avant" ou de la traction d'enroulement en regime «Stop- et •Defilement accelere arriäre-.

### a) Messung des Abwickelzuges (siehe Abb. 8)

Bandgeschwindigkeltswähler auf 19 cm/s und Funktionswähler auf "Stop" stellen. Eine mit ca. 5 m Band bewickelte Bandspule auf den linken Spulenteller auflegen. n das freie Bandende Federwaage einhängen und gleichmäßig abziehen. Der angezeigte Wert muß 85 ± 5 p bzw. 0,85 ± 0,05 N betragen.

Gerät auf Vorlauf" schalten und Messung wiederholen. Der angezeigte Wert muß jetzt  $35 \pm 5$  p bzw.  $0.35 \pm 0.05$  N betragen

#### a) Measuring the Unwinding Tension (see Fig. 8)

Set the Speed selector at 71/2 ips and the function selector at "Stop". Place an the left-hand turntable a reel which holds approx 5 meters (15 feet) of tape. Hock a spring balance to the free end of the tape and pull the balance smoothly away. The balance must read 85 ± 5 p and 0.85 ± 0.05 N respectively.

Set the recorder for fast forward operation and repeat the measurement. The indicated value must now be 35 ± 5 p or 0.35±0.05N.

#### a) Mesure de la traction de deroulement (voir fig. 8)

Mettre le selecteur de vitesses dans sa Position 19 cm/s et le selecteur de fonctions dans sa Position •Stop.. Sur je plateau gauche, poser une bobine garnie d'une courte longueur de bande (env.5 m). Suspendre un pese-ressort à l'extremità li bre de la bande et soumettre ce dernier ä un effort de traction regulier. Une valeur de 85±5p resp. 0,85 ±0,05N doit etre releväe.

Enclencher le regime •Defilement accelere avant• et repeter la mesure. Le pese-ressort doit indiquer une valeur de  $35 \pm 5$  p resp.  $0.35 \pm 0.05$  N.

#### b) Messung des Aufwickelzuges

Die Messungen des Aufwickelzuges am rechten Spulenteller erfolgen sinngemäß wie unter Messung des Abwickelzuges beschrieben.

Sollwert in Stellung Stop"  $95 \pm 5 \text{ p}$  bzw.  $0.95 \pm 0.05 \text{ N}$ . Sollwert in Stellung "Rücklauf"  $35 \pm 5 \text{ p}$  bzw.  $0.35 \pm 0.05 \text{ N}$ .

#### b) Measuring the Winding Tension

The winding tension is measured an the right-hand turntable as described in the preceding paragraph wich respect to the unwinding tension.


Rated value in the "Stop" position: 95 ±5p or 0.95±0.05N.


Rated value in the "Rewind" position: 35 ±5p or 0.35±0.05N.

### b) Mesure de la traction d'enroulement

Proceder comme pour la mesure de la traction de deroulement, mais avec une bobine posee sur le plateau droit et en regime •Defilement accälärä arriere•. Valeur nominale en regime -Stop-: 95 ± 5 p resp. 0,95 ± 0,05 N. Valeur nominale en regime •Defilement accelere arriere•:

 $35 \pm 5$  p resp.  $0.35 \pm 0.05$  N.





#### 1.42 Einstellung (siehe Abb. 9)

Die in Abs. 1.41 beschriebenen Meßwerte  $85 \pm 5$  p bzw.  $95 \pm 5$  p können durch Voroder Entspannen der zu jedem Fühlhebel gehörenden Komparatorfeder (A) eingestellt werden. Bei zu geringem Abwickel- bzw. Aufwickelzug erfolgt die Einstellung durch Biegen der Einhängelasche (B) vom Fühlhebel weg, bei zu großem Zug dagegen durch Biegen zum Fühlhebel hin. Die Sollwerte  $35 \pm 5$  p bei Vorlauf bzw. Rücklauf müssen sich aus der vorher beschriebenen Einstellung ergeben.

#### 1.42 Adjusting (säe Fig. 9)

The measured values  $85 \pm 5$  p and  $95 \pm 5$  p respectively given in para. 1.41 can be adjusted by pretensioning or relaxing the corresponding comparator spring (A), one of which pertains to each of the two sensing levers. If the unwinding or winding tension is too weak, adjust by bending the flap (B) away from the corresponding sensing lever. If the tension is too strong, the flap must be bent towards the sensing lever. The nominal values  $35 \pm 5$  p during Fast Forward and Fast Rewind must result from the above adjustments.

### 1.42 Räglage (voir fig. 9)

Les valeurs nominales mentionnees sous 1.41 ( $85 \pm 5$  p et  $95 \pm 5$  p) peuvent etre obtenues par la tension ou la dätente du ressort (A) de chaque levier palpeur. Si la traction de deroulement ou d'enroulement äst trop faible, la bride de suspension (B) doit etre cambree dans la direction opposäe au levier palpeur (+). Si la traction äst trop forte, la bride de suspension äst ä cambrer en direction du levier palpeur (-). La valeur nominale de  $35 \pm 5$  p en regime •Defilement accelerä avant" et •Däfilement accelere arriere» doit resulter de l'ajustage dächt cidessus.

# 1.5 Prüfung und Einstellung des Vor-Rücklaufes

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion des Vor-Rücklaufes sind saubere bzw. neuwertige Gummibeläge der Friktionsräder, sowie die richtige Einstellung der Bandzugkomparatoren (siehe Abs. 1.4).

# 1.5 Checking and Adjusting the Fast Forward and Rewind Functions

The fast forward and rewind functions will not perform properly unless the tape tension comparator is correctly adjusted according to paragraph 1.4 and the rubber linings of the friction wheels are clean and as good as new.

#### 1.5 Contröle et reglage du defilement accelere en avant et en arri\u00e4re

Verifier tout d'abord le reglage correct des comparateurs de traction (voir sous 1.4), puis s'assurer que la garniture de caoutchouc des roues à friction n'est ni usee, ni malpropre.

#### 1.51 Prüfung des Vor-Rücklaufes

Volle 18-cm-Bandspule auflegen und umspulen. Die Umspulgeschwindigkeit darf gegen Bandende nicht abnehmen. Anschließend etwas Tonband zurückspulen und erneut bis zum Bandende ablaufen lassen. Es muß wieder die volle Umspulgeschwindigkeit erreicht

werden. Diese Prüfung muß in Stellung "Vor-lauf" und in Stellung "Rücklauf" durchgeführt werden.

# 1.51 Checking the Fast Forward and Rewind Functions

Put an a full 7"-reel of tape and rewind the tape. The winding speed must not decrease near the end of the tape. Then rewind a length of tape and wind once more until the end of the tape The recorder must reach its full winding speed. Perform this check for fast forward as well as for rewind operation.

# 1.51 Contröle du defilement accelere en avant et en arri äre

Poser une bobine pleine de 18 cm de diametre sur l'embrayage gauche ou sur l'embrayage droit, puis faire defiler la bande en regime accelerö. La vitesse de bobinage ne doit pas diminuer en fin de bande. Reembobiner une tourte longueur de bande et declencher de nouveau le defilement accelere. La vitesse de bobinage maximale doit etre atteinte. Effectuer ce contrdle en regime de defilement accelere avant et arriere.

# 1.52 Einstellung des Betätigungshebels für Vor-Rücklauf (siehe Abb. 10)

In Ruhestellung muß der Betätigungshebel (A) für den Vor-Rücklauf so stehen. daß er nicht bewegt wird, wenn der Funktionswähler von Stellung Stop" auf Stellung "Start" geschaltet wird. Nach Lockern der Schrauben (B) kann die Ruhestellung durch Verschieben der Lagerachse (C) eingestellt werden.

# 1.52 Adjusting the Fast Forward/Rewind Control Lever (säe Fig. 10)

When the Control lever (A) is in its rest position, it must not move when the function selector is moved from its "Stop" position to its "Start" position. When the screws (B) have been slackened, the rest position can be readjusted by laterally displacing the bearing spindle (C).

### 1.52 Räglage du levier d'actionnement (A) pour defilement accelere en avant et en arriäre (voir fig.10)

En position de repos, le levier d'actionnement (A) doit demeurer immobile lorsque le selecteur de fonctions äst deplace de la position -Stop- dans la position -Start, Apres le desserrage des vis (B), corriger eventuellement la position de repos par le däcalage lateral de faxe d'appui (C).

# 1.53 Einstellung des linken Friktionsrades (siehe Abb. 10)

Gerät auf "Stop" schalten. Rechtes Friktionsrad (L) leicht an die rechte Druckscheibe (M) andrücken. Der Justierlappen (E) ist durch Biegen so einzustellen, daß das linke Friktionsrad (D) gleich große Abstände zur linken Druckscheibe (F) und zum rechten Friktionsrad (L) aufweist.

### 1.54 Einstellung des Justierbleches (siehe Abb. 10)

Nach Lösen der Schrauben (G) wird das Justierblech (H) in Stellung "Stop" so justiert, daß beim Umschalten auf Stellung "Start" die Nase (I) einwandfrei in die Aussparung des Sperrschiebers (K) gleiten kann.

# 1.55 Einstellung des rechten Friktionsrades (siehe Abb. 10)

Das rechte Friktionsrad (L) muß in Stellung "Stop- gleich große Abstände zum linken Friktionsrad (D) und der rechten Druckscheibe (M) aufweisen. Diese Abstände werden durch Biegen der Lasche (N) am Justier blech (H) eingestellt.'

#### 1.56 Einstellung des Haltemagneten für den schnellen Vor- und Rücklauf (siehe Abb. 11)

Gerät auf "Stop" schalten. Nach Lösen der Schrauben (A) ist ein Abstand von 0,2 \*\_ 0,1 mm zwischen den Schenkeln des Haltemagneten (B) und dem Betätigungshebel (C) einzustellen. Es ist darauf zu achten, daß der Haltemagnet und der Betätigungshebel parallel zueinander stehen.

# 1.6 Prüfung und Einstellung der Aufwickelkupplung

Vor Durchführung dieser Prüfung sind die Friktionsflächen der Druckscheiben zu reinigen. Ebenso muß der Bandzugkomparator nach Abs. 1.4 eingestellt sein.

# 1.53 Adjusting the Left-hand Friction Pulley (sec Fig. 10)

Switch the instrument to "Stop". Lightly press the right-hand friction pulley (L) an to the right-hand pressure disk (M). Set the adjusting lug (E) by bending it in such a manner that the left=hand friction pulley (D) has equal spacings from the left pressure disk (F) and the right friction pulley (L).

### 1.54 Setting the Adjusting Plate (sec Fig. 10)

Set the recorder for "Stop", slacken the screws (G) and set the adjusting plate (H) in such a manner that, when the recorder is changed over to its "Start" position, the tab (I) will slide readily into the recess of the arresting slider (K).

# 1.55 Adjusting the Right-Hand Friction Wheel (sec Fig. 10)


When the recorder is set for "Stop", the right-hand friction wheel (L) must be at equal distances from the left-hand friction wheel (D) and the right-hand thrust disk (M). These clearances can be adjusted by bending the fla,r (N) of the adjusting plate (H).

#### 1.56 Adjusting the Holding Magnet for Fast Wind-On and Rewind (sec Fig. 11)

Set instrument to "Stop". After slackening the screws (A), set a gap of 0.2 i 0.1 mm between the limbs of the holding magnet (B) and the actuating lever (C). Observe whether the holding rnagnet and the actuating lever are parallel wich each other.

### 1:6 Checking and Adjusting the Take-up Clutch

Before carrying out this check, clean the friction surfaces of the pressure disks. In the same manner the tape tension comparator must be set in accordance with para 1.4.



Mettre le selecteur de fonctions dans sa position -Stop-. Appuyer legerement la roue ä friction (L) contre le plateau presseur (M). Cambrer la patte d'ajustage (E) de faQon que la roue ä friction gauche (D) ait un ecart identique par rapport au plateau presseur gauche (F) et ä la roue de friction droite (L).

# 1.54 Reglage de la plaquette d'ajustage (voir fig. 10)

Mettre le selecteur de fonctions dans sa position -Stop-. Desserer les vis (G) et decaler la plaquette d'ajustage (H) de maniere que, lors de la commutation en regime -Start-, l'ergot (I) s'engage parfaitement dans l'echancrure du curseur de blocage (K)-

# 1.55 Reglage de la roue à friction droite (voir fig. 10)


En regime «Stop», la roue à friction droite (L) doit presenter le meme ecart par rapport à la roue à friction gauche (D) et au plateau inferieur (M) de l'embrayage droit. Regler eventuellement cet ecart par le cambrage de l'echsse (N) sur la töle d'ajustage (H).

#### 1.56 Reglage de l'electro-aimant de retenue pour le defilement accelără arriăre et avant (voir fig. 11)

Mettre le selecteur de fonctions dans sa position «Stop». Apräs le desserrage des vis (A), ajuster un ecart de  $0.2 \pm 0.1$  mm entre les branches de l'electro-aimant (B) et le levier d'actionnement (C). Veiller en outre ä ce que 1'electro-aimant et le levier d'actionnement soient rigoureusement paralleles l'un par rapport à l'autre.

#### 1.6 Contrdle et reglage de l'embrayage enrouleur

Avant de proceder au contrdle et au reglage de l'embrayage enrouleur, nettoyer les surfaces de friction des plateaux presseurs. S'assurer en outre que le comparateur de tension de la bande a ete aJuste auparavant comme decrit sous 1.4.






Fig. 11

Abb. 10 Fig. 10

#### 1.61 Prüfung

Gerät ein- und auf "Start" schalten. Rechtes Kupplungsoberteil festhalten (dabei den rechten Fühlhebel nicht berühren). Die Friktion zwischen dem linken Friktionsrad, dem Antriebsrad und der rechten Druckscheibe muß jetzt so groß sein, daß die rechte Druckscheibe mit unverminderter Geschwindigkeit weiterläuft.

#### 1.62 Einstellung der Betätigungsnase am Betätigungshebel (siehe Abb. 10)

Funktionswähler über die Stellung "Start" nach rechts bis zum Anschlag drehen. In dieser Stellung muß die Betätigungsnase (R) einen Abstand von 0,5 ± 0,1 mm zum Lagerarm (S) aufweisen. Eine gegebenenfalls erforderliche Einstellung kann durch Biegen der Betätigungsnase (R) erfolgen.

#### 1.7 Prüfung und Einstellung der Bremsen

#### 1.71 Prüfuna

Die Bremsen arbeiten richtungsabhängig und wirken auf die Druckscheiben der Kupplungen. In Stellung "Start", "Pause" und "Vorlauf" muß die rechte, in Stellung "Rücklauf" muß die linke Bremse abheben. In allen übrigen Betriebsstellungen liegen beide Bremsen an den Druckscheiben an.

#### 1.72 Einstellung (siehe Abb. 10)

Betriebsstellung "Rücklauf" einschalten. Nach Lockern der Schrauben (O) kann der Betätigungshebel (P) so weit verschoben werden, daß die linke Bremse (Q) 1,5 mm bis 2 mm abhebt. r

Die Einsteilung der rechten Bremse erfolgt sinngemäß in Betriebsstellung "Vorlauf".

- 1.8 Austausch der Friktionsräder und Antriebsriemen
- 1.81 Austausch des linken Friktionsrades (siehe Abb. 12)

Schraube (R) entfernen, Haltestreifen (S) ausschwenken, Antriebsriemen (T) aus der Laufrille des Friktionsrades (D) heben und Friktionsrad (D) von der Achse abziehen. Der Einbau ist sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen. Der Haltestreifen (S) muß leicht auf das Lager des Friktionsrades (D) drücken.

### 1.82 Austausch des rechten Friktionsrades (siehe Abb. 12)

Nach Entfernen der Seegerrince (U) und Aushängen der Feder (V) wird der Sperrschieber (K) so weit angehoben und nach rechts bewegt, bis sich der Lagerarm (W) mit dem

rechten Friktionsrad (L) herausheben läßt. Das Friktionsrad (L) kann nach Entfernen des nunmehr freiliegenden Seegerringes ausgetauscht werden. Der Einbau ist sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen. Es ist darauf zu achten, daß alle Unterlegscheiben wieder eingebaut werden. Das Friktionsrad muß ein axiales Spiel von ca. 0,1 mm aufweisen.

#### 1.61 Checking

Switch an and sei instrument to "Start". Grip the right-hand upper part of the clutch (do not touch the right-hand sensing lever while doing this). Friction between the left-hand friction pulley, the driving pulley and the right-hand pressure disk must now be so great that the right-hand pressure disk continues to nun at undiminished speed.

# 1.62 Adjusting the Actuating Lug an the Actuating Lever (see Fig. 10)

Turn the function selector via position "Start" as far as the end stop in a clockwise direction. In this position the actuating lug (R) must have a spacing of 0.5 +- 0.1 mm from the bearing arm (S). Should an adjustment be required, it can be effected by bending the actuating lug (R).

#### 1.7 Checking and Adjusting the Brakes

#### 1.71 Checking

The brakes act an the respective thrust disks of the clutches and will function only in one sense of rotation of the latter. When the function selector is either in its "Start", "Pause" or "Fast Forward" position, the right-hand brake must lift; when the function selector is in its "Rewind" position, the left-hand brake must lift. During all other settings, both brakes rest against the thrust disks.

#### 1.72 Adjusting (see Fig. 10)

Set the recorder for rewind operation, slacken the screws (O) and slide the actuator (P) as far as to litt the left-hand brake (Q) by 1.5-2 millimeters.

The right-hand brake is adjusted in an analogous manner while the recorder is sei for fast forward operation.

- 1.8 Replacing the Friction Wheels and Driving Belts
- 1.81 Replacing the Left-Hand Friction Wheel (see Fig. 12)

Remove the screw (R), swing aside the flat spring (S), remove the driving belt (T) from the groove of the friction wheel (D) and pull the friction wheel (D) off its shaft. Install the new friction wheel in reverse order, The flat spring (S) must exert a slight forte an the bearing of the friction wheel (D).

# 1.82 Replacing the Right-Hand Friction Wheel (see Fig. 12)

Remove the circlips (U) and unhook the spring (V). Lift the arresting slider (K) and move it to the right just enough to allow the mounting arm (W) with the right-hand friction wheel (L) to be lifted out. Remove the circlip which is now accessible, and replace the friction wheel (L). Install the new friction wheel in reverse order. Take care to replace all washers. The friction wheel must have an axial play of approximately 0.1 millimeter.

#### 1.61 Contröle

Mettre le selecteur de fonctions dans sa position -Start- et immobiliser avec la main le plateau supärieur de l'embrayage droit (eviter tout contact avec le levier palpeur droit). Ueffort de friction qui se produit entre la roue ä friction gauche, la roue d'entrainement et le plateau presseur droit doit eire assez äleve pour que le plateau presseur droit continue ä tourner sans aucune reduction de sa vitesse.

#### 1.62 Reglage de l'ergot du levier d'actionnement (voir fig. 10)

Deplacer le selecteur de fonctions vers la droite jusqu'ä sa butee, c'est-ä-dire au-delä de la position «Start". L'ergot (R) du levier d'actionnement doit alors avoir un ecart de 0,5 +- 0,1 mm par rapport au bras d'appui (S). Corriger äventuellement par un cambrage adequat de l'ergot (R).

### 1.7 Contrdle et reglage des freins

#### 1.71 Contröle

Les freins travaillent en function du sens de däfilement de la bande magnetique et agissent sur les plateaux presseurs des embrayages. En regime •Start••, «Pause» et .Defilement accelere avant", le frein droit doit eire degage. En regime =Defilement accelere arriere», c'est le frein gauche qui doit se soulever. En regime •Stop•, les deux freins doivent s'appliquer sur les plateaux presseurs

#### 1.72 Reglage (voir fig. 10)


Enclencher le regime •Defilement accelere arriere". Desserrer les vis (O) et deplacer le levier d'actionnement (P) jusqu'ä ce que le frein gauche (Q) se dätache du plateau presseur sur une distance de 1,5 mm ä 2 mm. Executer de facon identique le reglage du frein droit, mais en regime •Defilement accelere avant-.

- 1.8 Echange des roues à friction et des courroies
- 1.81 Echange de la roue à friction gauche (voir fig. 12)

Degager la vis (R), detourner la barrette de retenue (S), sortir la courroie d'entrainement (T) hors de la gorge de roulement de la roue ä friction (D) et retirer cette roue. Remonter la nouvelle roue ä friction dans fordre de suite inverse. La barrette de retenue (S) doit presser legerement sur le palier de la roue ä friction (D).

# 1.82 Echange de la roue à friction droite (voir fig. 12)

Retirer les rondelles de securite (U) et decrocher le ressort (V). Soulever le curseur de blocage (K) et le deplacer vers la droite, jusqu'ä ce que le bras d'appui (W) puisse eire sorti avec ia roue ä friction (L) droite. La roue ä friction. (L) peut eire echangee apres l'extraction de ia rondeile Seeger alors directement accessibie. Rernenter la nouvelle roue ä friction dans l'ordre du suite inverse et inserer soigneusement toutes 'es rondelles d'epaisseur. La roue ä friction doit avoir un teu axial d'environ 0,1 mm.



# 1.83 Austausch des Antriebsrades (siehe Abb. 12)

Linkes Friktionsrad (D) gemäß Abs. 1.81 ausbauen, Schraube (X) lockern und Achse (Y) nach oben herausziehen. Das Antriebsrad (Z) kann jetzt leicht ausgetauscht werden. Der Einbau ist sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen. Es ist darauf zu achten, daß die Achse (Y) so weit eingeschoben wird, dar' das Axialspiel des Antriebsrades ca. 'mm beträgt.

#### 1.84 Austausch des Antriebsriemens zum linken Friktionsrad (siehe Abb. 12)

Nach Entfernen der Schraube (R) und Ausschwenken des Haltestreifens (S) kann der Antriebsriemen (T) aus den Laufrillen gehoben und ausgetauscht werden. Der Einbau ist sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen.

### 1.85 Austausch des Antriebsriemens zum Bandzählwerk

Der Antr iebsriemen wird aus der Laufrille des Antriebsrades am Bandzählwerk gehoben. Mit einer Pinzette laßt sich nunmehr der Riemen aus der Laufrille im Spulenteller herausziehen- Der Einbau ist sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen.

### 1.9 Prüfung und Einstellung des Bandgeschwindigkeitswählers

Die Umschaltung der Bandgeschwindigkeit erfolgt durch Verändern des Übersetzungsverhältnisses des Reibradgetriebes. Das Reibrad wird mit einer der vier Stufen der Motorrolle in Friktion gebracht und über-

### 1.83 Replacing the Drive Wheel (säe Fig. 12)

Remove the left-hand friction wheel (D) according to paragraph 1.81, slacken the screw (X) and pull out the shaft (Y) in an upward direction. The friction idler (Z) can now easily be replaced. Install the new friction idler in reverse order. It is important to slide in the shaft (Y) far enough as to adjust an axial play of the drive wheel of approximately 0.1 millimeter.

# 1.84 Replacing the Driving Belt for the Left-Hand Friction Wheel (see Fig. 12)

Remove the screw (R) and swing aside the flat spring (S). Now the driving belt (T) can be removed from the grooves of the motor pulley and the left-hand friction wheel. Install the new driving belt in reverse order.

# 1.85 Replacing the Driving Belt for the Digital Counter

Lift the driving belt from the groove of the driving wheel an the digital Counter. Then the belt can be pulled from the groove in the turntable. Install the new driving belt in reverse order.

### 1.9 Checking and Adjusting the Tape Speed Selector

The different tape speeds are selected by changing the reduction ratio of the friction gear. The friction wheel is made to engage one of the four steps of the motor pulley and thus transmits the torque to the flywheel.

# 1.83 Echange de la roue d'entrainement (voir fig. 12)

Dämonter la roue ä friction gauche (D) comme däcrit sous 1.81, desserrer la vis (X) et sortir vers le haut faxe (Y). L'echange de la roue d'entrainement (Z) s'opäre alors aisement. Procäder au remontage dens fordre de suite inverse. L'axe (Y) doit etre repoussä suffisamment, afin que la roue d'entrainement ait un jeu axial d'environ 0.1 mm.

#### 1.84 Echange de la courroie d'entrainement de la roue à friction gauche (voir fig. 12)

Degager la vis (R) et detourner la barrette de retenue (S). Sortir la courroie d'entrainement (T) qui relie la poulie du rrioteur ä la roue (D). Remonter la nouvelle courroie dans fordre de suite inverse.

# 1.85 Echange de la courroia d'entrainement du compteur

Sortir la courroie hors de la gorge de la roue d'entrainement du compteur, puis avec des pincettes, hors de la gorge de roulement du plateau de la bobine. Procäder au remontage dans fordre de suite inverse.

### 1.9 Contrdle et r\u00e4glage du selecteur de vitesses

La commutation des vitesses de däfilement s'opere par la modification du rapport de transmission de l'embrayage ä friction. La roue ä friction s'engage dans un des quatre gradins de la poulie du moteur et transmet mittelt ein Drehmoment auf die Schwungmasse. Auf unbedingte Sauberkeit der Gummilauffläche des Reibrades, sowie der Laufflächen der Motorrolle und der Schwungmasse ist zu achten.

#### 1.91 Prüfung (siehe Abb. 13)

In der Stellung 9,5 cm/s des Bandgeschwindigkeitswählers muß die Unterkante des Reibrades (A) und die Unterkante der Schwungmasse (B) bündig sein. Es ist darauf zu achten, daß in jeder Stellung des Bandgeschwindigkeitswählers die Unterkante des Reibrades (A) frei läuft, ohne an der nächsten Stufe der Motorrolle (C) zu streifen.

Check for absolute cleanliness of the rubber tread of the friction wheel as well as of the treads of the capstan and the flywheel.


#### 1.91 Checking (see Fig. 13)

When the speed selector is sät for 3 3/4 ips, the lower edge of the idler (A) and the lower edge of the tread of the flywheel (B) must be flush. Make sure that, at any position of the tape speed selector, the lower edge of the idler (A) runs freely and does not touch the next step of the capstan (C).

un coupie sur le volant. La garniture de caoutchouc de la reue à friction, ainsi quo la surface de roulement de la poulie du moteur et du volant doivent se trouver toujours dans un etat de propretà impeccable.

### 1.91 Contröle (voir fig. 13)

Dans la position -9,5 cm/s- du sălecteur de vitesses, l'arăte infărieure de la reue ă friction (A) doit se trouver au meme niveau quo l'arete infărieure du volant (B). A toutes [es vitesses de dăfilement, l'arete infărieure de la reue ă friction (A) doit rouler librement sans entrer en contact avec le gradin adjacent de la poulie du moteur (C).



#### 1.92 Einstellung (siehe Abb. 14)

Die Einstellung des Reibrades (A) erfolgt nach Lockern der Kontermutter (B) durch Drehen der Einstellschraube (C).

In den 0-Stellungen zwischen den verschiedenen Bandgeschwindigkeiten darf das Reibrad (A) nicht an die Schwungmasse oder die Motorrolle angedrückt werden. Gegebenenfalls kann der Betätigungswinkel (D) folgendermaßen justiert werden. Nach Lockern der Schrauben (E) ist der Betätigungswinkel (D) so zu verschieben, daß die Mitte des Lappens des Betätigungswinkels (D) auf die Mitte der Necke am Lagerarm des Reibrades (A) drückt. Durch entsprechendes Biegen des Lappens ist die Stellung des Reibrades (A) wie oben beschrieben einzustellen,

### 2.0 Austausch des Reibrades (siehe Abb. 14)

Bei Geräten, die längere Zeit in eingeschaltetem, aber stromlosen Zustand belassen werden, können Druckstellen im Gummibelag des Reibrades auftreten. Geräuschbildung oder Gleichlaufschwankungen sind die Folge. Der ursprüngliche Zustand kann sich jedoch nach 1-2stündiger Betriebszeit wieder einstellen. Das Reibrad muß nicht sofort gewechselt werden.

Zeigt der Gummibelag des Reibrades bleibende Veränderungen, so muß das Reibrad ausgetauscht werden. Dazu ist wie folgt zu verfahren:

Bandgeschwindigkeitswähler auf die 0-Stellung zwischen 4,75 cm/s und 9,53 cm/s drehen, Schraube (I) lockern, Blattfeder (H) in Pfeilrichtung ausschwenken und das Reibrad (A) nach oben von der Achse abziehen. Der Einbau ist sinngemäri in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen. Abschließend ist die richtige Stellung des Reibrades wie unter Abs. 1.91 beschrieben zu kontrollieren.

#### 1.92 Adjusting (see Fig. 14)

In order to adjust the friction idler (A), slacken the check nut (B) and turn the sät screw (C).

When the speed selector is in any one of its "0"-positions, the idler (A) must neither engage the flywheel nor the capstan. If necessary, the actuating lever (D) can be adjusted in the following manner: slacken the screws (E) and slide the actuating lever (D) so that the center of the flap of the actuating lever (D) engages the center of the cam an the mounting arm of the idler (A). The position of the idier (A) can be adjusted, as described above, by correspondingly bending the flap.

#### 2.0 Replacing the Friction Wheel (see Fig. 14)

If the recorder is left switched an for a long time but disconnected from the mains, the rubber tread of the friction wheel may become dented. Such friction wheel will cause noise and will impair the speed stability of the recorder. These dents may disappear after approximately one to two hours of operation. Therefore, the friction wheel does not have to be replaced immediately.

If the dents in the rubber lining prove to be of a permanent character, the friction wheel must be replaced in the following manner:

Set the tape speed selector to the "0"-position between the positions corresponding to 1 7/8 ips and 3 3/4 ips. Then slacken the screw (I), swing the flat spring (H) in the direction of the arrow and pull the friction wheel (A) upwards off its shaft. Install the new friction wheel in reverse order. Then check for proper position of the friction wheel according to paragraph 1.91.

#### 1.92 Reglage (voir fig. 14)

Le räglage de la reue ä friction (A) s'opöre ä l'aide de la vis (C) apräs le desserrage du contre-öcrou (B).

Dans los positions intermädiaires (entre deux valeurs de vitesse) du sälecteur de vitesses, la reue à friction (A) ne doit âtre appliquee ni sur le volant, ni sur la poulie du moteur. Le cas âcheant, l'aquerre d'actionnement (D) peut âtre ajustae comme suit. Desserrer los vis (E) et d6caler l'oquerre d'actionnement (D) jusqu'à ce quo le milieu de sa patte coincide avec le centre de la came appartenant au bras d'appui de la reue à friction (A). Ajuster ensuite la position de cette roue par le cambrage de la patte de l'equerre d'actionnement.

#### 2.0 Echange de la reue ä friction (voir fig. 14)

Si le sälecteur de vitesses (interrupteur principal) du magnetophone demeure longtemps enclenchä, sans toutefois etre mis sous courant, des depressions apparaissent dans la garniture de caoutchouc de la reue ä friction. Il en räsulte un bruit de roulement ou des fluctuations de la vitesse de döfilement. La roue ä friction reprend näanmoins son ätat intial apräs une ou deux heures de fonctionnement. Il n'est donc pas näcessaire de l'ächanger immediatement.

Si los dăformations de la garniture de caoutchouc subsistent, l'öchange de la reue ä friction devient alors inävitable. Procäder de la fai;on suivante:

Mettre le sälecteur de vitesse dans sa position intermädiaire entre -4,75 cm/s- et •9,53 cm/s• -Desserrer la vis (I), detourner le ressort-lame (H) dans lc sens de la fleche et sortir vers le haut la reue ä friction (A). Remonter la nouvelle reue dans fordre de suite inverse. Värifier ensuite sa position correcte comme decrit sous 1.91.

- 2.1 Prüfung und Einstellung des Druckes der Andruckrolle an die Tonwelle
- 2.1 Checking and Adjusting the Pressure Between the Pressure Roller and the Capstan
- 2.1 Contrble et reglage de la Pression du galet sur le cabestan

#### 2.11 Prüfung

Volles Doppelspielband 18 cm! auf den linken Spulenteller auflegen und Band einlegen; Gerät auf Bandgeschwindigkeit 19 cm/s und Start" schalten. Federwaage (Meßbereich 1000 p bzw. 10 N) an der Achse der Andruckrolle einhängen und so weit abziehen, bis das eingelegte Tonband zum Stehen kommt. Der in dieser Stellung von der Federwaage angezeigte Wert muß 600 100 p bzw. 6 ± 1 N betragen.

#### 2.12 Einstellung (siehe Abb. 14)

Die Einstellung des Druckes der Andruckrolle an die Tonwelle erfolgt in Stellung
.Start". Nach Lockern der Kontermutter (L)
kann durch Drehen der Stellschraube (M) im
Uhrzeigersinn der Andruck erhöht werden.
Durch Biegen des Lappens (N) am Zwischenhebel (O) wird ein Abstand von 0,5 mm zum
Anschlag (P) am Lagerhebel (Q) eingestellt.

#### 2.2 Schnellstop

#### 2.21 Prüfung des elektrischen Schnellstops

Gerät in Betrieb setzen und auf Stellung "Start" schalten. Kontakte 3 und 4 der Buchse miteinander verbinden. Der Schnellstopmagnet muß anziehen und die Andruckrolle 0,4 ± 0,1 mm von der Tonwelle abheben.

#### 2.22 Einstellung des elektrischen Schnellstops (siehe Abb. 14)

Der Abstand von  $0.4\pm0,1\,$  mm kann nach Lockern der Schrauben (U) durch Verschieben des Schnellstopmagneten (V) eingestellt werden.

#### 2.11 Checking

Place a full 7 in. dia-double-play tape an the left-hand reel support and thread tape: set the instrument to a tape speed of 7 1/2 ips and to position "Start". Suspend a spring balance (range 1000 p or -10 N) from the spindle of the pressure pulley and exert tension until the inserted tape stops running. The reading an the spring balance indicated in this position must be  $600 \pm 100$  p or 6 + 100 N.

### 2.12 Adjusting (see Fig. 14)

Adjusting the Pressure of the pressure roller against the capstan is effected in position "Start". After slackening of the check nut (L) the Pressure may be increased by turning the set screw (M) clockwise. Adjust a clearance of 0.5 mm (approx. 0.02") relative to the stop (P) an the mounting arm (Q) by bending the flap (N) of the lever (O).

#### 2.2 Rapid Stop

#### 2.21 Checking the Electric Rapid Stop

Turn an the recorder and set for "Start". Bridge the contacts 3 and 4 of the A socket. The rapid stop solenoid must operate and lift the Pressure roller from the capstan by 0.4 0.1 millimeter.

# 2.22 Adjusting the Electric Rapid Stop (see Fig. 14)

The clearance of 0.4!- 0.1 millimeter can be adjusted by slackening the screws (U) and moving the rapid stop solenoid (V).

#### 2.11 Contröle

Inserer une bande double duree. Enclencher le magnetophone, regler le selecteur de vitesse sur 19 cm/s et mettre le selecteur de fonctions dans sa Position «Start-. Accrocher un pese-ressort (etendue de mesure 1000 p resp. 10 N) dans faxe du galet presseur et l'etirer jusqu'a ce que la bande s'immobilise. Dans cette position, le pese-ressort doit indiquer une valeur de 600 p resp. de 6 ± 1 N.

#### 2.12 Reglage (voir fig. 14)

Le reglage de la Pression du galet sur le cabestan s'opere dans la Position «Start». Aprös le desserrage du montre-ecrou (L). la pression du galet peut etre augmentee par un serrage plus prononcö de la vis (M) dans le sens des aiguilles d'une montre. Par le cambrage de la patte (N) du levier intermediaire (O), ajuster un ecart de 0,5 mm entre ce levier et la butee (P) du levier d'appui (Q).


#### 2.2 Arret instantane de la bande magnetique

### 2.21 Contrdle de l'arret instantane electrique

Enclencher le magnetophone et mettre le selecteur de fonctions dans sa Position -Start». Interrelier les contacts 3 et 4 de la prise -0». L'electro-aimant d'arret instantane doit etre attire et detacher le galet presseur du cabestan sur un ecart de 0,4 +- 0,1 mm.

# 2.22 Reglage de l'arret instantane electrique (voir fig. 14)

Pour le reglage de l'ecart prescht de  $0,4\pm0,1$  mm, desserrer les vis (U) et decaler l'electro-aimant (V).



SG 560 Royal

#### 2.23 Prüfung des mechanischen Schnellstops

Funktionswähler auf "Pause" schalten. Die Andruckrolle muß  $0.4\pm0.1$  mm von der Tonwelle entfernt sein. Die aufwickelnde Kupplung darf das Band nur noch leicht spannen.

### 2.24 Einstellung des mechanischen Schnellstops (siehe Abb. 14)

Der Abstand von 0,4 +- 0,1 mm zwischen Andruckrolle und Tonwelle kann nach Lockern der Schraube (F) durch Verdrehen des Exzenters (G) eingestellt werden.

Das Mitnahmemoment der rechten Kupplung wird durch Biegen der Schaltstange (Y) so eingestellt, daß das Band in Stellung "Pause" bzw. bei elektrischem Schnellstop nur noch wenig gespannt ist.

#### 2.3 Bandführungen

Die Einstellung der Bandführungen am Tonkopfträger ist beim Umrüsten von Vierspur auf Zweispur oderumgekehrt nicht erforderlich. Sie kann erst nach Austausch von Teilen im Tonkopfträger notwendig werden.

#### 2.31 Prüfung

Vordere Tonkopfabdeckung abziehen. Tonband einlegen. Gerät in Betrieb setzen und auf Stellung "Start" schalten. Das Tonband muß ohne an den oberen und unteren Begrenzungen der Bandführungen zu streifen, durchlaufen.

#### 2.32 Einstellung (siehe Abb. 15)

Bezugspunkt für die Einstellung sind die in ihrer Höhe unveränderlichen äußeren Bandführungen. Die Bandführungsrolle (C) zwischen Dia-Pilot-Kopf (A) und Aufnahmekopf wird durch Verstellen der selbstsichernden Mutter (T) auf richtige Höhe gebracht. — Nach Lockern der Kontermutter (D) wird durch Drehen der Schraube (E) die Bandführung (F) neben dem Wiedergabekopf eingestellt.

#### 2.4 Kopfträger (siehe Abb. 15)

Eine Einstellung der Köpfe am Kopfträger ist beim Umrüsten von Vierspur auf Zweispur oder umgekehrt nicht erforderlich. Die Kopfträger sind bereits optimal justiert.

Zum Auswechseln eines Kopfes ist die entsprechende Befestigungsmutter (G), (H) oder (I) zu lösen, um den auf einer Montageplatte sitzenden Kopf ausbauen zu können. Beim Einbau ist die Befestigungsmutter so stark anzuziehen, daß die darunterliegende Feder vorgespannt wird. Abschließend ist die Stellung aller Köpfe zu prüfen und gegebenenfalls eine Einstellung in untenstehender Reihenfolge vorzunehmen.

#### 2.23 Checking the Mechanical Rapid Stop

Set the function selector to the "Pause" position. The pressure roller must be spaced 0.4 - 0.1 millimeter from ihe capstan. The take-up clutch must only slightly tension the tape.

# 2.24 Adjusting the Mechanical Rapid Stop (see Fig. 14)

The clearance of  $0.4 \pm 0.1$  millimeter between the pressure roller and the capstan can be adjusted after slackening the screw (F) by twisting the cam (G).

The driving moment of the right-hand clutch is adjusted by bending the actuating rod (Y) in such a manner that the tape is only under slight tension in position "Pause" or in conjunction with the electric rapid stop.

#### 2.3 Tape Guides

When the recorder is converted from 4-track operation to 2-track operation or vice versa, the tage guides near the head assembly need not be readjusted. Readjustment will only the necessary after replacement of parts in the head assembly.

#### 2.31 Checking

Pull off the front sound head cover, thread the tage. Turn an the recorder and sät for "Start". The tape must pass the upper or lower limits of the tape guides without touching.

### 2.32 Adjusting (see Fig. 15)

The outer tape guides, whose height cannot be adjusted, serve as point of reference for the adjustment. Set the tape guide pulley (C) between the Dia-Pilot-Head (A) and the recording head to the correct height by adjusting the seif-locking nut (T). The tape guide (F), which is located close to the playback head, is adjusted after slackening the check nut (D) by turning the screw (E).

### 2.4 Head Support Assembly (see Fig. 15)

When the recorder is converted from 4-track operation to 2-track operation or vice versa, readjustment of the heads will not be necessary. The head assemblies have already been very precisely adjusted in the factory.

In order to replace a magnetic head, slacken the corresponding retaining nut (G), (H) or (I) and remove the head, which is mounted an a mounting bracket. When installing the new head, the retaining nut must be tightened sufficiently tight to pretension the spring below. Finally, the positions of all heads must be checked and, if necessary, readjusted in the manner described below.

#### 2.23 Contröle de l'arrät instantane mecanique

Mettre le selecteur de fonctions dans sa position «Pause». Le galet presseur doit se detacher du cabestan sur un ecart de  $0.4 \pm 0.1$  mm. L'embrayage enrouleur ne doit tendre que faiblement la bande magnetique.

# 2.24 Reglage de l'arret instantane mecanique (voir fig. 14)

Pour le reglage de Fäcart prescrit (0,4  $\pm$  0,1 mm) entre le galet presseur et le cabestan, desserrer la vis (F) et döcaler l'excentrique.

Par le cambrage de la tringle de commande (Y), ajuster le couple d'entrainement de l'embrayage droit de maniere que la bande ne soit que faiblement tendue en regime «Pause», resp. en regime d'arröt instantane electrique.

#### 2.3 Guide-bande

Le reglage des guide-bande sur l'unite de totes magnetiques West pas necessaire lors de l'echange de l'unitö •quatre pistes• contre l'unitö -bipiste•, ou vice versa. Il West ä prevoir qu'apräs l'echange de certaines pieces detachees dans l'unite des totes magnötiques.

#### 2.31 Contröle

Retirer la coiffe avant de l'unite de totes magnätiques. Inserer une bande, enclencher le magnetophone et mettre le selecteur de fonctions dans sa position -Start-. La bande doit passer exactement entre los limites superieure et inferieure des guides, sans los effleurer.

#### 2.32 Reglage (voir fig. 15)

Pour los opörations de röglage, il convient de se reförer aux guide-bande d'extremitö dont la hauteur äst invariable.

Le guide-bande (C) - entre la tôte de commande du Dia-Pilot (A) et la tâte d'enregistrement - âst amene sur sa hauteur correcte à l'aide de l'ecrou auto-bloquant (T).

Le guide-bande (F) - à côte de la tâte d'effacement-se regle à l'aide de la vis (E), apròs le desserrage du contre-ecrou (D).

#### 2.4 Totes magnetiques (voir fig. 15)

Le röglage des totes magnötiques n'est pas nöcessaire lors de l'echange de l'unitö "quatre pistes° contre l'unitö -bipiste- ou vice versa, du fait quo los unites de totes magnötiques sont soumises ä un ajustage optimal au cours de la fabrication.

Pour l'echange d'une tâte magnetique, desserrer l'öcrou de fixation respectif (G), (H) ou (I) et retirer la tâte agencäe sur une platine. Lors de la mise en place de la nouvelle tâte, serrer à fond l'ecrou de fixation de maniere quo le ressort sous-jacent seit tendu. Il contient ensuite de verifier la position de toutes los totes magnetiques et de proceder eventuellement à un reglage dans fordre de suite suivant.




Abb. 15 Fig. 15

# 2.41 Löschkopf und Dia-Pilot-Kopf (siehe Abb. 15)

Löschkopf und Dia-Pilot-Kopf sitzen gemeinsam auf einer Montageplatte. Bei beiden Köpfen ist die senkrechte Stellung der Kopfspalte zu den Tonbandkanten unkritisch. Wichtig ist die richtige Höheneinstellung. Beim Vierspurkopfträger muß die Spaltoberkante des Löschkopfes mit der Bandoberkante abschließen. Beim Zweispurkopfträger müssen die Spaltkanten des Löschkopfes oben und unten gleich weit über die Bandkanten herausragen. Die Höhenverstellung des Löschkopfes erfolgt mit den Schrauben (K) und (L). Durch gleichmäßiges Drehen beider Schrauben wird eine Schrägstellung der Stirnflächen vermieden. - Der Dia-Pilot-Kopf ist bei beiden Ausführungen so zu justieren, daß der Kopfspalt mit der Bandunterkante abschließt. Die Höhenverstellung des Dia-Pilotkopfes erfolgt mit der Schraube (M).

#### 2.42 Wiedergabekopf (siehe Abb. 15)

Zur Einstellung des Wiedergabekopfes ist das dem Gerätetyp entsprechende UHER-Zweispur- oder UHER-Vierspur-Justierband zu verwenden.

NF-Voltmeter (Ri > 10 MOhm) an die Kontakte 3 und 2 (2 - Masse) der Buchse , Radio/Phono' anschließen. UHER-Justierband auflegen und einmal vor- und zurückspulen. Gerät auf Wiedergabe schalten. Wiedergabekopf durch Drehen der Schrauben (Q) und (R) auf die erforderliche Höhe einstellen. Hierbei ist die iedem Justierband beiliegende Anweisung zu beachten. Ein Neigen des Kopfes nach vorne oder hinten durch gleichmäßiges Drehen beider Schrauben zu vermeiden. Durch Drehen der Schraube (S) wird die maximale Ausgangsspannung des Justiertones am NF-Voltmeter (Ri >\_ 10 M4) eingestellt. Damit ist die Senkrechtstellung des Wiedergabekopfes erreicht.

# 2.41 Erase Head and Dia-Pilot Head (säe Fig. 15)

The erase head and the Dia-Pilot-Head are mounted an ä common panel. The azimuth adjustment of both heads is not critical. Proper height adjustment, however, is important. In 4-track sound heads the upper en d of the erase head gap must be flush with the upper edge of the tape. In 2-track sound heads, the head gaps must project equally beyond the edges of the tape. The height adjustment of the erase head is performed by means of the screws (K) and (L). Turning the two screws simultaneously and by the same amounts, will avoid tilting of the head faces. In both recorder versions the Dia-Pilot-Head must be adjusted in such a manner that its gap is flush with the lower edge of the tape. Height adjustment of the Dia-Pilot-Head is performed by means of the screw (M).

#### 2.42 Playback Head (säe Fig. 15)

The playback head has to be aligned with the aid of the UHER Two-Track Test Tape or the UHER Four-Track Test Tape, as the case may be.

Connect LF voltmeter (Zi - 10 MOhm) to contacts 3 and 2 (2 = chassis) of the "Radio/ Phono" socket. Thread the UHER Test Tape, wind and rewind the entire length of the tape and sät the recorder for playback. Adjust for proper height of the playback head by turning the screws (Q) and (R). Follow the instructions supplied with the Tape. Turning the two screws simultaneously and by the same amounts will avoid tilting of the head toward the front or back of the recorder. Adjust for maximum output voltage of the test signal to be read an the LF voltmeter (Zi ' 10 MOhm) by turning the screw (S). This completes proper azimuth alignment of the playback

# 2.41 Töte d'effacement et täte de commande du Dia-Pilot (voir fig. 15)

La töte d'effacement et la täte de commande du Dia-Pilot sont montees sur une platine commune. La position verticale de leur entrefer par rapport aux aretes de la bande magnätique n'est pas critique. Leur reglage en hauteur correct äst par contre tres important. Dans la version =quatre pistesr de l'unite des tätes magnötiques, l'arete supörieure de l'entrefer de la tâte d'effacement doit se trouver au môme niveau que l'arôte superieure de la bande magnetique. Dans la version -bipiste», lös arötes supörieure et inferieure de l'entrefer de la tâte d'effacement doivent avoir la môme tote de depassement par rapport aux arätes superieure et införieure de la bande. Le reglage en hauteur de la täte d'effacement s'opere ä l'aide des vis (K) et (L). Un serrage au desserrage uniforme des deux vis evite l'inclinaison en avant au en arriere de la täte.

Dans la version •quatre pistes>. au -bipiste• de l'unità des tàtes magndtiques, la tàte de commande du Dia-Pilot doit ötre ajustöe de maniere que l'aröte införieure de son entrefer se trouve au meine niveau que l'aröte inferieure de la bande magn(àtique. Le reglage en hauteur s'effectue à l'aide de la vis (M).

### 2.42 Töte de lecture %voir fig. 15)

Pour le reglage de la tôte de lecture, utiliser la bande d'ajustage UHER à deux pistes (pour la version •bipiste-) au à quatre pistes (pour la version •quatre pisse»).

Brancher un voltmetee BF (Ri > sur lös bornes 3 et 2 (2 = masse) de la prise •Radio/Phono•. Insörer la bande d'ajustage UHER, puis la faire döfiler une fois en avant et en arriäre. Enclencher le magnetophone en regime -Reproductions. Donner ä la täte de lecture sa hauteur correcte ä l'aide des vis (Q) et (R). Consulter ä cet äffet lös instructions jointes ä la bande d'ajustage. Un serrage au desserrage uniforme des deux vis övite l'inclinaison en avant au en arriäre de la täte. Avec la vis (S), regler la tonalite d'ajustage sur sa tension de sortie maximale. La position rigoureusement verticale de la töte de ecture äst ainsi obtenue.

SG 560 Royal

#### 2.43 Aufnahmekopf (siehe Abb. 15)

Tongenerator an die Kontakte 1/2 und 4/2 (2 = Masse) der Buchse "Radio/Phono" anschließen. Je ein NF-Voltmeter (Ri > 10 M4) an die Kontakte 1/6 und 5/6 (6 = Masse) der Buchse "Projektor" anschließen. Tonband einlegen, Bandgeschwindigkeit 19 cm/s einschalten und Gerät in Betriebsstellung "Aufnahme" bringen. Die Taste "Mithören - darf nicht gedrückt werden!

Vom Tongenerator werden jetzt 1000 Hz mit ca. 50 mV eingespeist. Durch gleichmäßiges Drehen der Schrauben (N) und (O) wird an den beiden NF-Voltmetern ein Maximum eingestellt. Damit ist die richtige Höhe des Kopfes eingestellt. - Jetzt werden vom Tongenerator 10 kHz mit ca. 50 mV eingespeist. Durch Drehen der Schraube (P) wird an den beiden NF-Voltmetern ein Maximum eingestellt. Damit ist die Senkrechtstellung des Aufnahmekopfes erreicht.

# 2.5 Prüfung und Einstellung der Kontaktfedersätze und Schalter

#### 2.51 Stummkontakte K 1/K 2 und Kontakt K 7 (siehe Abb. 16)

Die beiden Stummkontakte K1 und K2 müssen so justiert sein, daß sie nur in Stellung ..Stop" des Funktionswählers schließen. Der Kontakt K7 muß in dieser Stellung geöffnet sein. Die Einstellung kann nach Lokkern der Schraube (A) erfolgen.

#### 2.52 Endabschaltkontakt K 3 (siehe Abb. 17)

Der Endabschaltkontakt K 3 ist nur in Stellung "Start" des Funktionswählers geöffnet. Er muß beim Drehen über die Stellung "Start" hinaus ebenso schließen, wie in Stellung "Pause" und ..Stop". Die Einstellung kann nach Lockern der Schrauben (A) und (B) erfolgen.

#### 2.43 Recording Head (säe Fig. 15)

Connect an audio oscillator across the contacts 1 and 2 as well as across the contacts 4 and 2 respectively (2 = ground) of the "Radio/Phono" socket. Connect one AF voltmeter (Zi % 10 MOhm) each across the contacts 1 and 6 as well as 5 and 6 respectively (6 = ground) of the "Projektor" socket. Thread the tage and sät the recorder for 7 1/2 ips and for recording operation. Do not depress the "Monitor" button! Now Feed a test signal of 1,000 Hz at approximately 50 millivolts from the audio oscillator. Simultaneously turn the screws (N) and (O) by equal amounts for maximum readings of the two connected vacuum tube AF voltmeters. Then the height of the head is properly adjusted. Now feed in a test signal of 0 kHz at approximately 50 millivolts from the audio oscillator. Turn the screw (P) for maximum readings of both vacuum tube AF voltmeters. Thus, proper azimuth adjustment of the recording head has been accomplished.

# 2.5 Checking and Adjusting the Contact Spring Assemblies and Switches

# 2.51 Short-Circuit Contacts K 1 / K 2 and Contact K 7 (see Fig. 16)

The short-Circuit contacts K 1 and K 2 must be adjusted in such a manner that they will only close in position "Stop". Contact K 7 must be open in this position. After the slackening of screw (A), the adjustment can be made

#### 2.52 Final Cut-Off Contact K 3 (see Fig. 17)

Final Cut-off contact K 3 is only open in the position "Start" of the function selector. It must close equally when being turned past the "Start" position, as in positions "Pause" and "Stop". After slackening the screws (A) and (B), the adjustment can be made.

#### 2.43 Töte d'enregistrement (voir fig. 15)

Brancher un genärateur BF sur [es contacts 1-2 et 4-2 (2 = masse) de la prise -Radio/Phono.. Raccorder un voltmätre BF (Ri > 10 M4) sur [es contacts 1-6 et respectivement 5-6 (6 = masse) de la prise •Projecteur-. Inserer une Bande magnetique, mettre le selecteur de vitesses dans sa position -19 cm/s- et enclencher le magnetophone en regime -Enregistrement-. Ne pas enfoncer la touche «Monitor»!

Appliquer un signal de 1000 Hz ä environ 50 mV. Par le desserrage ou le serrage uniforme des vis (N) et (O), regler le signal des deux voltmätres sur sa tension de sortie maximale. La hauteur correcte de la täte d'enregistrement äst ainsi obtenue. Appliquer ensuite un signal de 10 kHz ä environ 50 mV et le regler sur sa tension de sortie maximale ä l'aide de la vis (P). La täte d'enregistrement äst alors ajustee dans sa position verticale.

#### 2.5 Contröle et reglage des jeux de lames de contact et descommutateurs de correction à la lecture

## 2.51 Contacts de Court-Circuit K 1/K 2 et contact K 7 (voir fig. 16)

Les deux contacts de Court-Circuit K 1 et K 2 doivent ötre ajustäs de maniere qu'ils ne se ferment que dans la position -Stop- du selecteur de fonctions. Dans cette position, le contact K 7 doit etre ouvert. Le reglage s'opere par le desserrage de la vis (A).

# 2.52 Contact d'arrät automatique en fin de bande (K 3) (voir fig. 17)

Le contact d'arrät automatique en fin de bande (K 3) ne doit ätre ouvert que dans la position -Start- du selecteur de fonctions. Il doit se fermer dans les positions -Pauseet «Stop. du selecteur de fonctions, ainsi que dans la position extreme droite de ce selecteur, au-delä de la position -Start-. Le reglage s'opäre par le desserrage des vis (A) et (B).





Abb. 17 Fig. 17



#### 2.53 Vor-Rücklaufkontakt K 4 (siehe Abb. 16)

Der Vor-Rücklaufkontakt K 4 muß bereits sicher schließen, bevor der mechanische Anschlag erreicht wird. Die Einstellung kann nach Lockern der Schrauben (B) und (C) erfolgen.

#### 2.54 Entzerrerumschalter

Die Entzerrerumschalter müssen so eingestellt sein, daß in jeder Geschwindigkeitsstufe die Kontaktfedern der Schiebeschalter genau über zwei Messerkontakten stehen und keine Zwischenstellung einnehmen. Die Justierung erfolgt nach Lockern der Befestigungsschrauben durch Verschieben der Schiebeschalter auf den Mitnehmern.

#### 2.6 Schmierung und Wartung

#### 2.61 Schmierung

Alle wichtigen rotierendenTeile sind in dauergeschmierten Sintermetallagern gelagert. Normale Schmieröle werden von diesen Lagern nicht angenommen. Die Schmierung muß stets mit Sinterlageröl erfolgen. Eine Nachschmierung ist jedoch erfahrungsgemäß erst nach jahrelangem Betrieb erforderlich. Alle Gleit- und Reibstellen sind jeweils nach ca. 500 Betriebsstunden mit nichtverharzendem Mehrzweckfett zu schmieren. Auf jeden Fall muß ein Übermaß an Schmiermitteln sorgfältig vermieden werden, da überschüssiges Fett oder Öl auf Reibungsbeläge oder Antriebsriemen geraten kann und dort unweigerlich Betriebsstörungen verursacht. Die zu verwenden Fette und Öle sind im

UHER Schmiermittelsatz (Best.-Nr. 09046)

### 2.62 Wartung

zusammengestellt.

Absolute Sauberkeit der Tonkopfstirnflächen und Bandführungen ist von größter Wichtigkeit. Bandführungen, Tonwelle, Andruckrolle und Tonkopfstirnflächen sind nach Entfernen der vorderen Tonkopfkappe von etwa anhaftenden Bandschichtteilen oder Staubablagerungen sorgfältig zu reinigen. Hierzu dient ein Holzstäbchen mit darübergezogenem, alkoholgetränktem Lappen. Bei ieder Bearbeitung des Gerätes sind sowohl die Antriebsriemen als auch die Laufflächen aller rotierenden und durch Friktion getriebenen Teile des Laufwerks mit einem alkoholgetränkten Lappen zu reinigen.

Alle Kontakte sind auf Sauberkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu säubern.

### 2.7 Technische Daten

Alle SG 560 Royal-Geräte erfüllen die HiFi-Norm DIN 45 500

(Bei den Bandgeschwindigkeiten: 19 cm/s und 9.5 cm/s)

# 2.53 Fast Forward/Rewind Contact K4 (See Fig. 16)

The fast forward/rewind Contact K 4 must already safely make Contact before the mechanical stop is reached. The Contact can be adjusted after the screws (B) and (C) have been slackened.

#### 2.54 Equalizer Switch

The equalizer switches must be adjusted in such a manner that at any selected tapst speed, the Contact springs precisely rneet two knife-bande contacts and are not in any intermediate position. If necessary, adjust by slackening the fastening screws and sliding the sliding switches relative to the carriers.

#### 2.6 Lubrication and Maintenance

#### 2.61 Lubrication

All important parts are supported in permanently lubricated sintered metal bearings. Normal grades of lubricating oils will not be accepted by these bearings. Always lubricate with oll for sintered metal bearings. Additional lubrication is, however, not required from experience gained in practice over a great many years. All sliding and frictional points must be lubricated with a non-gumming multi-pürpose grease after approximately 500 hours of operation. In any event avoid a too generous use of lubricants, since surplus grease or oll may reach friction linings or drive belts and then will undoubtedly be the sause of operating faults.

The greases and oils to be used have been listed in the UHER Set of lubricants (Order No. 09046).

### 2.62 Maintenance

Absolute cleanliness of the sound head faces and the tape guides is of utmost importance. After removal of the front sound head cover, the tope guides, capstan, pressure roller and sound head faces must be carefully cleaned of any adhering tape coating particles or dust. For this purpose use a small wooden stick which is covered with a piece of cloth soaked with alcohol. Whenever the recorder is serviced or repaired, the rubber belts and the treads of all rotating parts which are driven by friction, must be cleaned by means of a piece of cloth soaked with alcohol.

Check all Contact points for cleanliness and clean them if necessary.

### 2.7 Technical Data

All SG 560 Royal Instruments comply with the hi-fi Standard DIN 45 500 (at tope speeds 19 cm/s and 9.5 cm/s)

# 2.53 Contact K4 pour le defilement accälere en avant et en arriàre (voir fig. 16)

Le Contact K 4 doit etre forme avant que la touche-targette n'atteigne sa butee mecanique -Defilement accelere avant• ou •Däfilement acceläre arriere•. Le reglage s'opere par le desserrage des vis (B) et (C).

#### 2.54 Commutateurs de correction à la lecture

A toutes les vitesses de defilement, les ressorts de Contact des commutateurs doivent se trouver exactement au-dessus de deux broches de Contact; ils ne doivent donc prendre aucune position intermediaire. Pour le reglage, desserrer les vis de fixation et deplacer les commutateurs par rapport à l'entraineur respectif.

#### 2.6 Lubrification et entretien

#### 2.61 Lubrification

Tous les organes qui executent un mouvement de rotation sont pourvus de paliers autolubrifiants en metal fritte. Une lubrification n'est donc necessaire qu'apres plusieurs annees de fonctionnement. Les paliers de mätal fritte ne doivent pos ätre traites avec une huile normale, mais avec une huile speciale.

Tous les points de glissement et de frottement doivent etre lubrifies apräs environ 500 heures de fonctionnement, avec une graisse universelle non resineuse. Il faut absolument eviter tout excäs de lubrificant, Car l'huile ou la graisse superflue risque de parvenir sur les garnitures de friction ou sur les courroies d'entrainement et de donner lieu à de graves anomalies.

Les huiles et les graisses convenables sont fournies avec Passortiment de lubrifiants UHER (No. de reference 09046).

### 2.62 Entretien

La face frontale des tote magnetiques et les guide-bande doivent se trouver toujours dans un etat de proprete absolue. Apräs le demontage de la coiffe avant des tâtes magnâtiques, nettoyer soigneusement les guidebande, le cabestan, le galet presseur et la face frontale des tetes magnâtiques où s'est forme un depôt de poussiàre et de substance magnetioue. Utiliser à cet effet une petite spatule de bois garnie d'un Chiffon imbibe d'alcool. Nettoyer egalement avec un Chiffon imbibe d'alcool les courroies d'entrainement, ainsi que la surface de roulement de tous les organes animes d'un mouvement de rotation ou entraines par friction.

Contröler la proprete de tous les contacts et nettoyer Ces derniers le cas echeant.

### 2.7 Caractäristiques techniques

Tous les magnetophones UHER SG 560 Royal sont conformes à la norme HiFi DIN 45 500 (aux vitesses de defilement 19 cm/s et 9.5 cm/s) Aufzeichnung:

Vierspur oder wahlweise Zweispur (durch austauschbaren Tonkopfträger) Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe

Bandgeschwindigkeiten: 19 cm/s 9,5 cm/s 4,7 cm/s 2,1 cm/s

Frequenzbereich 19 cm/s: 20-20 000 Hz

Frequenzbereich 9,5 cm/s: 20-15 OCO Hz

Frequenzbereich 4,7 cm/s: 20-9000 Hz

Tonhöhenschwankungen 19 cm/s:  $\pm$  0.04 %

Tonhöhenschwankungen 9,5 cm/s:  $\pm 0.10 \%$ 

Tonhöhenschwankungen 4,7 cm/s: 0,20 %

Ruhegeräuschspannungsabstand 19 56 dB/4 Sp. > 58 dB/2 Sp.)

Ruhegeräuschspannungsabstand 9,5 55 dB/4 Sp. (> 57 dB/2 Sp.)

Ruhegeräuschspannungsabstand 4,7 52 dB/4 Sp. ('; 56 dB/2 Sp.)

Löschdämpfung:

19 cm/s: - 72 dB, 1000 Hz

Generatorfrequenz:  $100 \text{ kHz} \pm 10\%$ 

Übersprechdämpfung:

> 60 dB Mono / > 45 dB Stereo

Eingang: Mikrofon

0,12 mV-max. 70 mV

Eingang: Radio

1,2 mV - max. 110 rrv

Eingang: Phono I

> 40 mV - max. 2,8 V

Eingang: Phono II

-° 200 mV - max. 18 V

Ausgänge:

700 mV an 15 kOhm

Lautsprecherausgang:

6,4 V an 4 Ohm - 10 Watt Quellwiderstand 0,1 Ohm

Monitor:

2 500 mV an 15 kOhm

die deutschen Normen (DIN) festgelegten Meßvorschriften für Magnettongeräe ange-geben.

Alle Daten werden entsprechend den durch

2.71 Daten des Verstärkers

Übertragungsbereich: 20-30 000 Hz

Type of recording:

Four-track or optionally two-track (with interchangeable sound-head assemblies) mono and stereo recording and Playback

Tape speeds:

7 112, 3 3/4, 1 7/8, 15/16 ips

Frequency range at 7 t i2 ips: 20-20.000 Hz

Frequency range at 3 3/4 ips: 20-15,000 Hz

Frequency range at 1 7/8 ips: 20-9,000 Hz

Wow and flutter at 7 1/2 ips: +- 0.04 °7o

Wow and flutter at 3 3/4 ips: 0.10%

Wow and flutter at 1 7/8 ips: + 0.20 lin

Signal-to-noise ratio at 7 1 2 ips: > 56 dB/4-track 58 dB/2-track)

Signal-to-noise ratio at 3 3i4 ips: > 55 dB/4-track (=• 57 dB/2-track)

Signal-to-noise ratio at 1 7/8 ips: > 52 dB/4-track (> 56 dB/2-track)

Attenuation of erasure:  $7 \ 1!2 \ ips: > 72 \ dB, 1000 \ Hz$ 

Generator frequency:  $1.00 \text{ kHz} \pm 10.0$ 

Crosstalk attenuation:

> 60 dB mono 45 dB stereo

Input: microphone

0.12 mV to 70 mV max.

Input: radio

> 1.2 mV to 110 mV max.

Input: phono I

> 40 mV to 2.8 V max

Input: phono II

200 mV to 18 V max.

Outputs:

> 700 mV across 15 k2

Loudspeaker output:

6.4 V across 4 2 - 10 W source resist. 0.1 Ohm

Monitor:

500 mV across 15 kOhm

All data are stated in accordance with the measuring specification for magnetic tape recorders laid down in the German industrial standards (DIN).

2.71 Amplifier Data

Overall frequency response: 20-30,1:00 Hz

Technique d'inscription:

Quatre pistes ou bipiste (unite de tätes magnetiques interchangeable)

Enregistrement et reproduction en mono et stereo

Vitesses de defilement:

19 cm/s 9,5 cm/s 4,7 cm/s 2,4 cm/s

Bande passante en 19 cm/s: 20-20 000 Hz

Bande passante en 9,5 cm/s: 20-15 000 Hz

Bande passante en 4,7 cm/s:

20-9 000 Hz Pleurage en 19 cm/s:  $\pm 0.04\%$ 

Pleurage en 9,5 cm/s: -0,10%

Pleurage en 4,7 cm/s:  $0.20 \, {\rm erg}$ 

Dynamique en 19 cm/s:

56 dB/4 pistes (> 58 dB/2 pistes)

Dynamique en 9,5 cm/s:

> 55 dB/4 pistes (> 57 dB/2 pistes)

Dynamique en 4,7 cm/s:

52 d13/4 pistes (> 56 dB/2 pistes)

Dynamique d'effacement en 19 cm/s: 72 dB, 1000 Hz

Frequency de prämagnätisation et d'effacement:  $100 \text{ kHz} \pm 10 \text{ }\%$ 

Dynamique de diaphonie:

60 dB en mono / 45 dB en stereo

Entree: •Microphone» 0.12 mV - max. 70 mV

Entree: •Radio-

1,2 mV - max. 110 mV

Entree: •Phono<sub>1</sub>

40 mV - max. 2,8 V

Entree: Phono II.

200 mV-max. 18 V

Sorties:

700 mV ä 15 kohms

Sortie haut-parieur:

6,4 V ä 4 Ohms - 10 watts impedance de source 0,1 ohm

Monitor:

500 mV ä 15 kohms

Toutes les caractöristiques techniques ont ete determinäes conformement aux methodes de mesure prescrites pour les magnetophones par les normes allemandes DIN.

2.71 Caracteristiques de I'amplificateur

Gamme de frequences: 20 ä 30 000 Hz

Ausgangsleistung an 4 Ohm Sinus Dauerton: 2x10Watt

Leistungsbandbreite: 20-14 000 Hz (bei 1 % Klirrfaktor)

Übersprechdämpfung: >60 dB

Fremdspannungsabstand:
Pegel I bei 50 mW > 64 dB
Pegel II bei 50 mW > \_ 69 dB
bei 10 W > 75 dB (bei Mindesteingangspegel nach DIN 45 500)

Balance:

jeder Kanal kann auf Null eingestellt werden

Höhen:

+ 14 dB bis -16 dB

Tiefen:

+ 16 dB bis - 19 dB

Klirrgrad:

< 0.5 % (bei Nennleistung 1 kHz)

Alle Daten werden entsprechend den durch die deutschen Normen (DIN) festgelegten Meßvorschriften für Magnettongeräte angegeben.

Output power across 4 Ohm sinusoidal continuous tone: 2x10W

Power bandwidth: 20 to 14,000 Hz

(with 1 % harmonic distortion)

Crosstalk attenuation: 60 dB

S/N ratio unweighted:

level I at 50 mW > 64 dB level II at 50 mW > 69 dB at10W>75dB (with minimum input level to DIN 45 500)

Balance:

each channel can be set to zero

Treble:

+14 dB to-16 dB

Bass:

+16 dB to -19 dB

Non-linear distortion:

< 0.5 1% (at nominal output 1 kHz)

All data are stated in accordance with the measuring specification for magnetic tape recorders laid down in the German industrial standards (DIN).

Puissance de sortie:

2 x 10 watts ä 4 ohms en regime sinusoidal continu

Bande passante:

20 ä 14 000 Hz

(ä une distorsion harmonique 1 %)

Affaiblissement diaphonique:

>60dB

Rapport signal/bruit:

Niveau I > 64 dB ä 50 mW Niveau II > 69 dB ä 50 MW > 75 dB ä 10 W (au niveau d'entree minimal, conforme ä la norme DIN 45 500)

Balance de räpartition sonore:

le volume acoustique de chaque canal peut ätre räglö sur 0 dB

Plage de correction des aigus:

de -1-14 dB ä -16 dB

Plage de correction des graves: de +16 dB ä -19 dB

Distorsion harmonique:

< 0,5 (ä la puissance nominale et 1 kHz)

Toutes les caracteristiques techniques ont ete däterminäes selon [es mäthodes de mesure prescrites pour les magnetophones par les normes allemandes DIN.

# UHER ROYAL DE LUXE UHER ROYAL DE LUXE C

Die Serviceanleitung für das Gerät UHER SG 560 Royal gilt auch für die Geräte UHER Royal de Luxe und UHER Royal de Luxe C. Die Abs. 1.0, 1.85, 2.23, 2.24, 2.25, 2.7 und 2.71 weichen wie folgt ab:

 1.0 Ausschwenken des Gerätes aus dem Gehäuse (siehe Abb. 21)

Um die Servicearbeiten auszuführen, wird das Gerät folgendermaßen aus der Holzzarge herausgeschwenkt:

Befestigungsschrauben (A) des Traggriffes (B) entfernen. Die nun zugänglich gewordenen Gewindebuchsen (C) lösen und das Gerät in Pfeilrichtung aus der Holzzarge herausschwenken.

#### 1.85 Austausch des Antriebsriemens zum Bandzählwerk

Zum Austausch des Antriebsriemens sind zweckmäßigerweise die Bedienungsknöpfe und die Abdeckplatte zu entfernen. Dann kann der Antriebsriemen aus der Laufrille des Antriebsrades am Bandzählwerk gehoben werden. Mit einer Pinzette läßt sich nunmehr der Riemen aus der Laufrille im Spulenteller herausziehen. Der Einbau ist sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen.

The Service Instruction for the model UHER SG 560 Royal also applies to the models UHER Royal de Luxe and UHER Royal de Luxe C. The paragraphs 1.0, 1.85, 2.23, 2.24, 2.25, 2.7 and 2.71 differ as follows:

1.0 Swinging the Recorder from its Case (see Fig. 21)

For the purpose of carrying out service werk, the unit is swung out from the wooden frame as follows:

Remove fixing screws (A) of carrying handle (B). Slacken the threaded sockets (C), which have now become accessible and swing out the unit from the wooden frame in the direction of the arrow.

# 1.85 Replacing the Driving Belt for the Digital Counter

In order to replace the driving belt for the digital counter, we recommend removing the control knobs and the cover plate. Then, the driving belt can be lifted from the groove of the drive wheel of the counter mechanism. Pull the belt out of the groove of the turntable using a pair of tweezers. Install the new belt in reverse order.

Les instructions d'entretien et de röglage du magnötophone UHER SG 560 Royal sont valables ägalement pour les types UHER Royal de Luxe et UHER Royal de Luxe C, ä l'exception des paragraphes 1.0, 1.85, 2.23, 2.24, 2.25, 2.7 et 2.71:


1.0 Extraction du magnötophone hors de son coffret (voir fig. 21)

Pour l'execution des travaux d'entretien et de räglage, le magnötophone doit ätre extrait de son coffret de la fag;on suivante: Degager les vis de fixation (A) de la poignee (B). Apräs le dämontage de la poignäe, desserrer l'ecrou (C) devenu accessible ei sortir le magnötophone hors du coffret dans le sens de la fleche.

# 1.85 Echange de la courroie d'entrainement du compteur

Pour l'echange de cette courroie, il est recommandă de dämonter auparavant [es boutons de commande et la plaque de recouvrement. Sortir la courroie hors de la gorge de la reue d'entrainement du compteur, puis avec des pincettes, hors de la gorge de roulement du plateau de la bobine. Proceder au remontage dans ('ordre de suite inverse.

UHER SG 560 Royal



2.23 Prüfung des mechanischen Schnellstops (siehe Abb. 22)


Funktionswähler auf "Pause" schalten. Die Andruckrolle muß 0,4 +- 0,1 mm von der Tonwelle entfernt sein. Die aufwickelnde Kupplung darf das Band nur noch leicht spannen. Funktionswähler auf "Start" schalten. DerSchnellstopbetätigungshebel (R) darf nun locker an der Schaltnocke (W) des Funktionswählers anliegen.

2.23 Checking the Mechanical Rapid Stop (see Fig. 22)

Set the function selector to its "Pause" position. The pressure roller must be spaced by  $0.4\pm0.1$  millimeter from the capstan. The take-up clutch must only slightly tighten the tape. Set the function selector to "Start". The rapid stop actuating lever (R) may now lightly Couch the cam (W) of the function selector.

2.23 Controle de l'arrät instantană măcanique (voir fig. 22)

Mettre le selecteur de fonctions dans sa position •Pause- Le galet presseur doit se detacher du cabestan sur un ecart de  $0.4 \pm 0.1$  mm. L'embrayage enrouleur ne doit tendre la bande magnetique que faiblement. Deplacer le selecteur de fonctions dans sa position -Start, Le levier d'actionnement (R) doit entrer en contact avec la came de commutation (W) du selecteur de fonctions, mais sans aucun effort de pression.



2.24 Einstellung des mechanischen Schnellstops (siehe Abb. 22)

Der Abstand von  $0.4 \pm 0.1$  mm zwischen Andruckrolle und Tonwelle kann nach Lockern der Schrauben (S) durch Verschieben des Hebels (T) eingestellt werden. Das Mitnahme-

2.24 Adjusting the Mechanical Rapid Stop (see Fig. 22)

In order to adjust the clearance of 0.4 +- 0.1 millimeter between the pressure roller and the capstan, slacken the screws (S) and move the lever (T) aside.

2.24 Reglage de l'arrät instantane mäcanique (voir fig. 22)

Pour le räglage de l'äcart prescrit de  $0,4\pm0,1$  mm entre le galet presseur et Je cabestan, desserrer les vis (S) et decaler le levier (T).

inoment der aufwickelnden Kupplung wird vom Schnellstopbetätigungshebel (R), der Schaltstange (Y), dem Hebel (X) und dem rechten Fühlhebel bestimmt. Im Bedarfsfall kann durch Biegen der Schaltstange (Y) bzw. der Nase (Z) das Mitnahmemoment verändert werden.

2.25 Einstellung des Schnellstops ab Gerät Nr.294458260 bzw. 294511000

Die Einstellung des Schnellstops wurde durch Einbau eines Exzenters vereinfacht. Bei der Einstellung ist wie folgt zu verfahren (siehe Abb. 23).

Gerät auf "Start" schalten und el. Schnellstop betätigen. Nach Lockern der Schraube (A) kann durch Verdrehen des Exzenters (B) ein Abstand von 0,4 ± 0,1 mm zwischen der Tonwelle (D) und der Andruckrolle (C) eingestellt werden. Es ist darauf zu achten, daß bei betätigtem el. Schnellstop das Justierblech (E) genau auf der Schaltnocke (F) aufliegt. Gegebenenfalls ist der Exzenter (B) um ca. 180° zu verdrehen und die Einstellung zu wiederholen.

Gerät auf "Pause" schalten. Nach Lockern der Schrauben (G) muß das Justierblech (E) so eingestellt werden, daß die Andruckrolle (C) genau so weit von der Tonwelle (D) abhebt wie bei Betätigung des el. Schnellstops. Das Mitnahmemoment der rechten Kupplung wird durch Biegen der Schaltstange (H) so eingestellt, daß das Band in Stellung "Pause" bzw. bei el. Schnellstop nur noch wenig gespannt ist.

The torque of the take-up clutch is determined by the rapid stop actuating lever (R), the rod (Y) the lever (X) and the right-hand sensing lever. If necessary, the torque may be changed by bending rod (Y), or by bending flap (Z).

2.25 Adjusting the Rapid Stop beginning wich Serial No. 294458260 and 294511000 respectively

The adjustment of the rapid stop was simplified by the fitting of an eccentric cam. When making the adjustment, proceed as follows (see Fig. 23).

Turn an the instrument to "Start" and actuate electric rapid stop. After the slackening of screw (A), a gap of 0.4±0.1 mm can be adjusted between capstan (D) and pressure roller (C) by turning the eccentric cam (B). Observe specially that adjusting plate (E) is accurately positioned an the trip cam (F) when the electrical rapid stop has been actuated. As required, the eccentric cam may have to be turnöd by approx. 180° and the adjustment repeated.

Turn an instrument to "Pause". After slackening the screws (G), the adjusting plate (E) must be adjusted in such a manner that pressure roller (C) lifts off capstan (D) exactly by the saure amount as when actuating the electrical rapid stop.

The driving moment of the right-hand clutch is adjusted by bending the actuating rod (H) in such a manner that the tape is only under slight tension in position "Pause" or in conjunction wich the rapid stop.

Le couple d'entrainement de l'embrayage enrouleur est determine par le levier d'actionnement (R), la tringle de commande (Y), le levier (X) et le levier palpeur droit. Le cas echeant, le couple d'entrainement peut etre modifie par le cambrage de la tringle de commande (Y) et de l'ergat (Z).


2.25 Reglage de l'arret instantane ä partir du No. de fabrication 294458260, resp.294511000

Le reglage de l'arret arret instantane a ete simplifie par le montage d'un excentrique et s'execute comme suit (voir fig. 23):

Mettre le selecteur de fonctions dans sa position -Start» et l'arret instantane electrique. Desserrer ensuite la vis (A) et ajuster un ecart de  $0,4\pm0,1$  mm entre le cabestan (D) et le galet presseur (C) par le deplacement de l'excentrique (B). A l'etat actionne de l'arret instantane electrique, la patte d'ajustage (E) doit reposer exactement sur la came de commutation (F). Sinon, renverser l'excentrique (B) sur un angle d'environ  $180^\circ$  et repeter le reglage.

Mettre le selecteur de fonctions dans sa position «Pause-. Desserrer lös vis (G) et corriger la position de la patte d'ajustage (E), de fagon que le galet presseur (C) se detache du cabestan (D) sur un ecart de  $0.4 \pm 0.1$  mm, comme ä l'actionnement de l'arret instantane electrique.

Par le cambrage de la tringle de commande (H), ajuster le couple d'entrainement de l'embrayage droit, de maniere que la bände magnetique ne seit que faiblement tendue en regime -Pause-, resp. en regime darret instantane ölectrique.



2.32 Einstellung der Bandführung (s. Abb. 24)

Bezugspunkt für die Einstellung sind die in ihrer Höhe unveränderlichen äußeren Bandführungen. Die Bandführung (A) neben dem Dia-Pilot-Kopf wird durch Drehen der Schraube (B) eingestellt. - Die Bandführungsrolle (C) zwischen Bandführung (A) und Aufnahmekopf wird durch Verstellen der selbstsichernden Mutter (T) auf richtige Höhe gebracht. - Nach Lockern der Kontermutter (D) wird durch Drehen der Schraube (E) die Bandführung (F) neben dem Wiedergabekopf eingestellt.

2.32 Adjusting the Tape Guide (see Fig. 24)

The outer tape guides, whose height cannot be adjusted, serve as the point of reference for the adjustment. The tape guide (A) which is located near the Dia-Pilot-Head, is adjusted by turning the screw (B). Set the tape guide pulley (C) between the tape guide (A) and the recording head to the correct height by adjusting the seif-locking nut (T). The tape guide (F), which is located close to the playback head, is adjusted by slackening the check nut (D) and turning the screw (E).


2.32 Reglage des guide-bände (voir fig. 24)

Pour lös operations de reglage, il convient de se referer aux guide-bände d'extremite dont la hauteur est invariable. Le guidebande (A) situe à côte de la tôte de commande du Dia-Pilot se regle à l'aide de la vis (B).

Le guide-bände (C) - entre le guide-bände (A) et la tôte d'enregistrement - est amene sur sa hauteur correcte à l'aide de l'ecrou auto-bloquant (T).

Le guide-bände (F) - ä cöte de la töte d'effacement - se regle ä l'aide de la vis (E), apres le desserrage du contre-ecrou (D).





#### 2.7 Technische Daten

Alle Royal de Luxe bzw. Royal de Luxe C-Geräte erfüllen die HiFi-Norm DIN 45 500 (Bei den Bandgeschwindigkeiten: 19 cm/s und 9,5 cm/s)

#### Aufzeichnung:

Vierspur oder wahlweise Zweispur (durch austauschbaren Tonkopfträger) Mono- und Stereo-Aufnahme und ·Wiedergabe

### Bandgeschwindigkeiten:

19 cm/s 9,5 cm/s 4,7 cm/s 2,4 cm/s

Frequenzbereich 19 cm/s: 20-20 000 Hz

Frequenzbereich 9,5 cm/s: 20-15 000 Hz

Frequenzbereich 4,7 cm/s:

20-9000 Hz

+0.05 %

Tonhöhenschwankungen 19 cm/s:

Tonhöhenschwankungen 9,5 cm/s: ± 0,10 %

Tonhöhenschwankungen 4,7 cm/s: +- 0.20 %

Ruhegeräuschspannungsabstand 19 cm/s: 52 dB/4 Sp. (> 54 dB/2 Sp.)

Ruhegeräuschspannungsabstand 9.5 cm/s: 51 dB/4 Sp. (> 53 dB/2 Sp.)

Ruhegeräuschspannungsabstand 4,7 cm/s: 51 dB/4 Sp. (> 53 dB/2 Sp.)

Löschdämpfung:

19 cm/s: > 72 dB. 1000 Hz

#### 2.7 Technical Data

All Royal de Luxe or Royal de Luxe C Instruments comply wich the hi-fi Standard DIN 45 500 (at tape speeds 19 cm/s and 9.5 cm/s)

#### Type of recording:

Four-track or optionally two-track (with interchangeable Sound-head assemblies) mono and stereo recording and playback

### Tape speeds:

7 1/2, 3 3/4. 1 7/8, 15/16 ips

Frequency range at 71/2 ips: 20-20,000 Hz

Frequency range at 3 3/4 ips: 20-15,000 Hz

Frequency range at 1 7/8 ips: 20-9,000 Hz

Wow and flutter at 7 1/2 ips: ± 0.05 %

Wow and flutter at 3 3/4 ips: ± 0.10 %

Wow and flutter at 1 7/8 ips:  $\pm 0.20 \%$ 

Signal-to-noise ratio at 7 1/2 ips: 52 dB/4-track (> 54 dB/2-track)

Signal-to-noise ratio at 3 3/4 ips: : 51 dB/4-track (> 53 dB/2-track)

Signal-to-noise ratio at 1 7/8 ips: 51 dB/4-track (> 53 dB/2-track)

Attenuation of erasure: 7 1/2 ips: > 72 dB, 1000 Hz

#### 2.7 Caracteristiques techniques

Tous les magnetophones UHER Royal de Luxe et Royal de Luxe C sont conformes ä la norme HiFi DIN 45 500 (aux vitesses de defilement 19 cm/s et 9.5 cm/s)

#### Technique d'inscription:

Quatre pistes ou bipiste (unite de tetes magnetiques interchangeable) Enregistrement et reprociuction en mono et stdröo

### Vitesses de defilement:

19 cm/s 9.5 cm/s 4,7 cm/s 2,4 cm/s

Bande passante en 19 cm/s: 20-20.000 Hz

Bande passante en 9,5 cm/s: 20-15.000 Hz

Bande passante en 4,7 cm/s: 20-9.000 Hz

Pleurage en 19 cm/s: ± 0,05 %

Pleurage en 9,5 cm/s: ± 0,10 %

Pleurage en 4,7 cm/s: +- 0,20 %

Dynamique en 19 cm/s:

52 dB/4 pistes (> 54 d8/2 pistes)

Dynamique en 9,5 cm/s: > 51 dB/4 pistes (> 53 dB/2 pistes)

Dynamique en 4,7 cm/s: 51 dB/4 pistes (> 53 dB/2 pistes)

Dynamique d'effacement en 19 cm/s: 72 dB, 1000 Hz



Generatorfrequenz: 100 kHz+- 10 %

Übersprechdämpfung: > 60 dB Mono / > 45 d13 Stereo

Eingang: Mikrofon 0,12 mV-max. 70 mV

Eingang: Radio > 1,2 mV-max. 110 mV

Eingang: Phono I 40 mV - max. 2,8 V

Eingang: Phono II > 200 mV - max. 18 V

Ausgänge:

500 mV an 15 kOhm

Lautsprecherausgang (nur Royal de Luxe): 6,4 V an 4 Ohm \_ 10 Watt Quellwiderstand 0,1 Ohm

Kopfhörerausgang (nur Royal de Luxe C): 900 mV an 400 Ohm Lastwiderstand

Monitor:

>\_ 500 mV an 15 kOhm

Alle Daten werden entsprechend den durch die deutschen Normen (DIN) festgelegten Meßvorschriften für Magnettongeräte angegeben.

2.71 Daten des Verstärkers (nur Royal de Luxe)

Übertragungsbereich: 20-30 000 Hz

Ausgangsleistung an 4 Ohm Sinus Dauerton: 2x10Watt

Leistungsbandbreite:

20-14 000 Hz (bei 1 % Klirrfaktor)

Obersprechdämpfung: 60 dB

Fremdspannungsabstand: Pegel I bei 50 mW 64 dB Pegel II bei 50 mW 69 dB bei 10 W 75 dB (bei Mindesteingangspegel nach DIN 45 500)

Balance:

jeder Kanal kann auf Null eingestellt werden

Höhen:

+ 14 dB bis - 16 dB

Tiefen:

+ 16 dB bis -19 dB

Kiirrgrad:

< 0,5 (lo (bei Nennleistung 1 kHz)

Alle Daten werden entsprechend den durch die deutschen Normen (DIN) festgelegten Meßvorschriften für Magnettongeräte angegeben.

Royal de Luxe UHER Royal de Luxe C Generator frequency: 100 kHz +- 10 %

Crosstalk attenuation: > 60 dB mono / >- 45 dB stereo

0.12 mV to 70 mV max.

Input: radio

Input: microphone

> 1.2 mV to 110 mV max.

Input: phono I

40 mV to 2.8 V max.

Input: phono II

200 mV to 18 V max.

Outputs:

500 mV across 15 k52

Loudspeaker output (Royal de Luxe): 6.4 V across 4 Ohm =~ 10 W source resist. 0.1 Ohm

Earphone output (Royal de Luxe C): 900 mV across 4002 load resistance

Monitor:

\_- 500 mV across 15 Ohm

All data are stated in accordance with the measuring specification for magnetic tape recorders laid down in the German industrial standards (DIN).

2.71 Amplifier Data (Royal de Luxe only)

Overall frequency response: 20-30,000 Hz

Output power across 4 Ohm sinusoidal continuous tone: 2X10W

Power bandwidth: 20 to 14,000 Hz

(wich 1 % harmonic distortion)

Crosstalk attenuation: 60 dB

S/N ratio unweighted: evel I at 50 mW 64 dB level 11 at 50 mW 69 d8 at 10 W 75 dB

(wich minimum input level to

DIN 45 500)

Balance:

each channel can be sec to zero

Treble:

+ 14 dB to -16 dB

Bass:

+ 16 dB to -19 dB

Non-linear distortion:

< 0.5 % (at nominal output 1 kHz)

All data are stated in accordance with the measuring specification for magnetic tape recorders laid down in the German industrial standards (DIN).

Frequente de premagnetisation et d'effacement:

100 kHz ±10 %

Dynamique de diaphonie: 60 dB en mono 45 dB en stereo

Entree: -Microphone•

> 0,12 mV-max. 70 mV

Entree: -Radio-

=° 1,2 mV-max. 110 mV

Entree: «Phono I

40 mV - max. 2,8 V

Entree: Phono II

>> 200 mV - max, 18 V

Sorties:

=- 500 mV ä 15 kohms

Sortie haut-parleur (Royal de Luxe): 6,4 V ä 4 Ohms =~ 10 watts impedance de source 0,1 ohm

Sortie ecouteur (Royal de Luxe C): 900 mV ä 400 ohms impedance de Charge

Monitor:

500 mV ä 15 kohms

Toutes les caracteristiques techniques ont ete determinees selon les methodes de mesure prescrites pour les macnetophones par es normes allemandes DIN.

2.71 Caracteristiques de l'amplificateur (Royal de Luxe)

Gamme de frequentes: 20 ä 30.000 Hz

Puissance de sortie:

2 x 10 watts ä 4 ohms en reg ime sinusoidal continu

Bande passante:

20 ä 14.000 Hz

(ä une distorsion harmonique 1 %)

Affaiblissement diaphonique:

60 dB

Rapport signal/bruit:

Niveau 164 dB ä 50 mW Niveau 11 69 dB ä 50 mW 75 dB ä 10 W (au niveau d'entree minimal, conforme ä la norme DIN 45 500)

Balance de repartition sonore:

le volume acoustique de chaque canal peut etre regle sur 0 dB

Plage de correction des aigus:

 $de + 14 \hspace{0.5cm} \text{cl13} \hspace{0.2cm} \ddot{a} \hspace{0.2cm} \textbf{-16} \hspace{0.2cm} d\mathbf{B}$ 

Plage de correction des graves: de +16 dB ä -19 dB

Distorsion harmonique:

< 0,5 (ä la puissance nominale et 1 kHz)

Toutes ]es caracteristiques techniques ont ete determinees selon les methodes de mesure prescrites pour les magnetophones par

les normes allemandes DIN.

22